


rotork electric

Attuatori serie IQ. Manuale d'istruzioni per installazione ed utilizzo.



Nel caso in cui sia richiesto l'intervento di personale specializzato Rotork o da Agenti autorizzati per l'esecuzione delle tarature ed il collaudo degli attuatori, la documentazione relativa alle tarature effettuate ed al collaudo può essere resa disponibile al cliente utilizzatore per il proprio archivio.

Questo manuale fornisce le seguenti istruzioni:

- * Come operare l'attuatore manualmente ed elettricamente (sia da locale che da remoto).
- * Preparazione ed installazione dell'attuatore sulla valvola.
- Conseguente collaudo e taratura delle funzioni primarie per una corretta operatività delle valvole.
- * Istruzioni per la taratura dei parametri secondari necessari per un corretto controllo dell'attuatore e per la corretta segnalazione a distanza.
- * Manutenzione Risoluzione eventuali problematiche
- Vendita e supporto tecnico.

Vedi pubblicazione E180E2 per istruzioni su parti di ricambio per riparazione e revisione.

La gamma di attuatori Rotork IQ – Il primo attuatore per valvole che si tara ed interroga senza dover rimuovere alcun coperchio.

Utilizzando lo strumento di taratura a raggi infrarossi fornito di serie con gli attuatori, si può selezionare la % di coppia, tarare i finecorsa e tutte le altre funzioni di controllo ed indicazione, in modo facile, veloce e sicuro, molto conveniente particolarmente in aree certificate pericolose.

L'IQ permette di effettuare le tarature anche senza l'alimentazione elettrica principale.

Attraverso la diagnostica standard è possibile accedere ad informazioni circa il sistema di controllo, lo stato della valvola e dell'attuatore nella forma di icone e videate di controllo "Help screen", mostrate direttamente sul display locale dell'attuatore.

I valori istantanei di posizione valvola e di coppia erogata possono essere visualizzati, direttamente sul dispaly dell'attuatore, semplicemente premendo un singolo tasto dello strumento di taratura.

Il dispositivo Datalogger, fornito come standard su tutti la gamma IQ, memorizza le operazioni effettuate, i valori di coppia erogata dando così indicazioni per un programma di manutenzione valvola. Il software "IQ Insight" per PC e/o il "Rotork IS Communicator" permettono di interrogare il Datalogger, e di svolgere tutte le operazioni di tarature e di memorizzarle per creame un archivio.

Gli attuatori contenenti lo strumento di taratura sono identificati con un adesivo giallo sul coperchio morsettiera all'interno della quale lo strumento di taratura è inserito.

Visitate il sito web all'indirizzo www.rotork.com per maggiori informazioni sugli attuatori IQ ad altri prodotti Rotork

Pagina 5.1 Valvole a stelo filettato : 7.7 Scelta della procedura "Crossroad" la dira	mazione 19
1 SALUTE E SICUREZZA 2 Montaggio superiore 11 7.8 Il display dell'attuatore	
2 IMMAGAZZINAGGIO 3 5.2 Valvole con motoriduttore : Modalità di modifica/lettura dati	19
3 COME OPERARE L'ATTUATORE IQ 3 Montaggio laterale 11 7.9 Ritorno al display di posizione valvola	19
3.1 Operare manuale 3 5.3 Valvole a stelo non filettato : 8 MESSA IN FUNZIONE - TARATURE PRIMAR	IE 20
3.2 Operare elettricamente 3 Montaggio superiore 11 Indice delle tarature primarie	2
3.3 Il dispaly dell'attuatore: 5.4 Sigillatura del volantino 11 9 MESSA IN FUNZIONE - TARATURE SECONI	DARIE 29
indicazione di posizione 4 5.5 IQM Attuatori modulanti 12 Indice delle tarature secondarie	3.
3.4 Il dispaly dell'attuatore: 5.6 IQML Attuatori lineari 12 10 MANUTENZIONE, MONITORAGGIO	
Indicazioni di allarme 5 5.7 IOML taratura della corsa lineare 12 DIAGNOSI PROBLEMATICHE	65
4 PREPARAZIONE DELLA MADREVITE 7 6 COLLEGAMENTO DEI CAVI 14 10.1 Display di diagnostica	67
4.1 Dall' IQ7 all' IQ35 6.1 Connessione di messa a terra 14 10.2 IrDA Diagnostica & Configurazione	72
Base reggi spinta tipo A e Z 7 6.2 Rimozione coperchio morsettiera 14 11 PESI ED INGOMBRI	74
4.2 Dall' IQ7 all' IQ35 6.3 Entrate cavi 14 Numerazione binaria / esadecimale / decimale	75
Base non reggi spinta tipo B 7 6.4 Collegamento alla morsettiera 15 Tabella di conversione	
4.3 Dall' IQ40 all' IQ95 6.5 Chiusura del coperchio morsettiera 15 12 IQ Approvazioni	76
Base reggi spinta tipo A e Z 8 7 MESSA IN FUNZIONE 16	
4.4 Dall' IQ40 all' IQ95 7.1 Procedure di taratura 16	
Base non reggi spinta tipo B 9 7.2 Lo strumento di taratura 17	
7.3 Inizio delle tarature 18	
7.4 Modalità di taratura – Password 18	
7.5 Cambiamento della Password 18	

SICUREZZA E SALUTE

Questo manuale è prodotto per mettere in grado un utilizzatore competente di installare, utilizzare, ed ispezionare attuatori Rotork della gamma IQ.

L'installazione elettrica , uso e manutenzione di questi attuatori deve essere fatta in accordo alle normative vigenti, in questo determinato campo, nella legislazione nazionale del paese dove gli attuatori sono installati.

L'installazione meccanica deve essere fatta come indicato nel presente manuale e sempre in accordo alle normative vigenti nel paese dove gli attuatori sono installati.

Se sulla targhetta dell'attuatore è indicato che è utilizzabile solo in Zona 1 e 2 (o DIV. 1 e DIV.2) per atmosfera esplosiva, tale attuatore non deve essere installato in ambienti dove sono presenti gas con una temperatura d'innesco minore di 135°C a meno che non sia specificata l'adattabilità sulla targhetta di identificazione.

Qualsiasi strumento per verifiche e controllo deve essere di certificazione equivalente .

L'installazione elettrica, la manutenzione e l'utilizzo di tali attuatori deve essere effettuata in accordo alle normative di antideflagranza.

Nessuna riparazione o ispezione deve essere condotta se non in conformità alle richieste della certificazione di antideflagraza.

In nessuna circostanza devono essere effettuate alterazioni o modifiche agli attuatori , in quanto queste possono far decadere la certificazione di

antideflagranza.

L'accesso alle parti elettriche in tensione è proibito in atmosfera esplosiva se non con uno speciale permesso di lavoro, altrimenti qualsiasi alimentazione elettrica deve essere isolata e l'attuatore trasportato in una zona di sicurezza per lo svolgimento della riparazione. Installazione, manutenzione e riparazione degli attuatori Rotork deve essere svolta solo personale competente in virtù dei propri studi ed esperienze lavorative. Tutti i lavori devono essere svolti secondo le istruzioni del presente manuale. Gli utilizzatori ed il personale che opera su tali apparecchiature deve essere a conoscenza delle proprie responsabilità a riguardo della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro.

ATTENZIONE:

Temperatura del motore

Con l'uso eccessivo la temperatura superficiale del motore può raggiungere la temperatura di 132°C.

Bypass Protezione Termostatica

Nei caso in cui l'attuatore sia configurato con la protezione termostatica del motore bypassata durante la funzione di Emergency Shut Down (Speciale chiusura di emergenza), la certificazione di antideflacranza è invalidata.

Controllo ed indicazioni

Nel caso di attuatori che prevedono la possibilità di controllo e le indicazioni a distanza con tensioni di alimentazioni ausiliarie superiori ai 150V c.a. ma inferiori ai 300V c.a. (vedi disegno elettrico)

l'alimentazione dei circuiti a distanza deve essere derivata da una alimentazione di categoria II come definito in BSEN 61010.

Materiali della carcassa

Dall' IQ10 all' IQ35 sono realizzati con lega di alluminio con chiusure in acciaio inox e base reggispinta in ghisa.
Dall' IQ40 all' IQ95 sono realizzati in lega di alluminio e ghisa con chiusure in acciaio inox e base reggispinta in ghisa.

L'utilizzatore si deve assicurare che l'ambiente circostante l'attuatore ed altre parti di impianto non interferiscano a tal punto da portare ad una riduzione della sicurezza nell'utilizzo. In casi estremi l'utilizzatore si deve assicurare che l'attuatore sia convenientemente protetto contro l'ambiente circostante.

Nel caso di necessità di ulteriori informazioni sull'utilizzo degli attuatori Rotork IQ queste verranno fornite su specifica richiesta.

IMMAGAZZINAGGIO

Nel caso in cui l'attuatore non venga installato immediatamente conservarlo in ambiente asciutto e riparato.

Se l'attuatore viene installato ma non è possibile eseguire immediatamente il cablaggio si raccomanda di sostituire i tappi delle entrate cavi in plastica di norma forniti per il trasporto con tappi metallici sigillati con nastro in PTFE.

La speciale costruzione Rotork a doppia barriera stagna preserverà i componenti elettrici interni all'attuatore se conservato correttamente.

Per mettere in funzione l'attuatore non è necessario rimuovere alcun coperchio di comparti elettrici, all'infuori del copercho morsettiera.

Rotork non accetterà alcuna responsabilità per il deterioramento nel caso in cui i coperchi vengano aperti.

Ogni attuatore Rotork viene testato completamente prima della spedizione al fine di offrire molti anni di esercizio senza necessità di manutenzione a condizione che sia tarato, messo in funzione e sigillato correttamente. 3

OPERARE L'ATTUATORE IQ

3.1. Operazione in manuale



Fig. 1

Per inserire la manovra manuale premere la leva man./autom. verso la posizione "Manuale" e ruotare il volantino per innestare la frizione A questo punto la leva può essere rilasciata, così tornerà nella posizione originaria. Il volantino resterà quindi inserito sino alla prima operazione elettrica che farà disinserire automaticamente il volantino ed azionerà l'attuatore. Se richiesto la leva Man./Autom. Può essere bloccata in una delle due posizioni mediante un lucchetto da 6.5mm.

3.2 Operazione elettrica

Verificare che l'alimentazione elettrica concordi con i dati di targa dell' attuatore. Alimentare l'attuatore non è necessario verificare la sequenza delle fasi. Non operare l'attuatore elettricamente senza aver prima effettuato almeno le tarature primarie mediante lo strumento di taratura a raggi infrarossi. (vedi sez.8, pag. 20)

Selezione operazione Locale/Stop/Remoto

Il selettore rosso permette di selezionare la manovra locale o remota o la funzione stop ed è lucchettabile in qualsiasi posizione mediante un lucchetto da 6.5 mm.

Quando il selettore è bloccato in posizione Locale o Remota la funzione Stop è sempre disponibile. Il selettore può anche bloccato in posizione Stop per prevenire la manovra elettrica sia locale che remota.



Fig. 2

Controllo Locale

Posizionare il selettore rosso su locale (senso antiorario), mediante il selettore nero sarà possibile effettuate manovre di apertura e chiusura. Per lo stop operare il selettore rosso in senso antiorario

Controllo Remoto

Posizionare il selettore rosso su remoto (senso orario) per abilitare i comandi a distanza (vedi pub. E120E), la funzione di stop locale è sempre attiva ruotando il selettore rosso in senso antiorario.

3.3 Display - Indicazioni locali




Fig. 3 II display consiste di: 1.Led Rosso=indicatore di posizione 2.Led giallo=indicatore di posizione 3.Led verde=indicatore di posizione 4.Display LCD a cristalli liquidi 5.Sensori a infrarossi

6 Indicatore ricezione infrarossi

Il display a cristalli liquidi ha due modalità di indicazione:

Indicazione:

1.Posizione valvola – alimentato

2.Posizione valvola-disalimentato

All'accensione il display dell'attuatore è
retroilluminato di colore ambrato ed uno dei Led
sarà illuminato a seconda della posizione indicata.

Sul display apparirà la percentuale di apertura o un simbolo di finecorsa.

(Vedi figure 4.1, 4.2 e 4.3)

Come da standard, il Led Rosso significa valvola aperta, il Giallo posizione intermedia, il Verde valvola chiusa.

I colori di chiuso e aperto possono essere invertiti su richiesta.

Aperto

La figura mostra l'indicatore Led rosso ed il simbolo di apertura



Fig. 4.1 Metà corsa

La figura mostra l'indicatore Led giallo ed il valore di percentuale di apertura.



Fig. 4.2

Chiuso

La figura mostra l'indicatore Led verde ed il simbolo di chiusura..




Fig. 4.3

Senza l'alimentazione elettrica principale il display è alimentato dalla batteria di back-up e mostra sempre la posizione dell' attuatore. Comunque, la batteria, non alimenta i led di posizione e la retroilluminazione del display.

3.4 Display - Indicazioni d'allarme

Il display incorpora le indicazioni di allarme riguardanti valvola, controlli, attuatore e batteria sottoforma di quattro icone.

Le icone sono localizzate nella parte alta del display ed ogni icona indica un particolare allarme. Gli schermi d'aiuto "Help screen" standard sono inoltre disponibili per una diagnostica più approfondita per determinare la causa dell' allarme. (Vedi pag. 67).



L'icona d'allarme valvola, fig. 4.4 appare quando un problema di valvola causa l'intervento del limitatore di coppia che ferma l'attuatore dopo che ha sviluppato il valore di

l'attuatore dopo che ha sviluppato il valore di coppia impostato.(Vedi [tC] / [tO] a pag.25/26) Le possibili cause sono:

- -Valvola dura o ostruita
- -Valvola incollata
- -Condizioni di processo variate

(Es. DP o flusso aumentato) Dopo che l'attuatore si è fermato per coppia, l'operazione elettrica nello stesso senso di marcia è inibita.

L'icona resta mostrata sino a quando non viene effettuato il movimento nel senso opposto.

L'icona di allarme valvola non verrà mostrata quando l'attuatore tarato per fermata per coppia si ferma dopo aver raggiunto il finecorsa. (Vedi [C2]/[C3] a pag.23/24). Movimentare la valvola manualmente per sentirne la d




Fig. 4.5

L'icona di allarme di sistemi di controllo come mostrata in figura 4.5 indica che il sistema di controllo remoto invia un comando di ESD od un segnale di interblocco (le funzioni di Emergency Shut Down, di interblocco devono essere abilitate). L'operabilità elettrica locale e remota sono inibite mentre un segnale di ESD, di interblocco o controllo condizionale è presente. (Vedi [A1] azione ESD a pag. 34. [A8] Interblocchi esterni pag.36 e controlli condizionali a pag [A9] a pag.36).

Controllare i segnali ed cablaggi di comando a distanza ed i settaggi delle opzioni dei comandi remoti.






Fig. 4.6

L'icona allarme attuatore, fig. 4.6 appare quando è presente un malfunzionamento relativo all'attuatore

L'operabilità elettrica locale e remota, è inibita quando l'allarme è presente.

Le possibili cause sono:

- Termostato motore intervenuto
- Batteria scarica all'accensione*
- Problema di alimentazione
- · Errore nei comandi/controlli
- Vedi Allarme batteria (Per identificare la specifica causa utilizzare gli schermi d'aiuto "Help Screen" a pag. 63/71).

Allarme batteria



Fig. 4.7

L'icona allarme batteria, fig. 4.7 appare quando l'attuatore riscontra che la batteria è quasi scarica, completamente scarica o mancante.

Se, all'accensione, l'attuatore riscontra che la batteria è scarica e la funzione di blocco in caso di mancanza alimentazione [OS] è abilitata (vedi pag.62). entrambe le icone di allarme batteria e allarme attuatore verranno mostrate. L'operabilità elettrica viene inibita

Quando l'icona di allarme batteria appare la batteria deve essere rimpiazzata immediatamente. (Vedi pag.65).

L'attuatore controlla lo stato della batteria ad intervalli di circa 10 minuti.
Dopo la sostituzione l'icona di allarme potrà permanere sino al successivo controllo dello stato, al quale verrà riscontrata la batteria carica, pertanto questo può richiedere sino a 10min.

PREPARAZIONE MADREVITE

4.1 IDall' IQ10 a IQ35 Base reggispinta Tipo A e Z

Rimozione della madrevite per la lavorazione



Fig. 5 . 5 Madrevite in bronzo montata nella base reggispinta

Posizionare l'attuatore su un lato, rimuovere le due viti testa a brugola che fissano il piattello di ritegno, sfilare la madrevite con il suo cuscinetto. Prima della lavorazione rimuovere il cuscinetto reggispinta come segue:

Individuare e svitare i due grani di bloccaggio sul lato della ghiera di bloccaggio.



Fig. 6 Composantes de la butée absorbant l'effort de poussée de Type A

- Svitare la ghiera di bloccaggio dalla boccola, sfilare il cuscinetto dalla boccola.
 Conservare cuscinetto, ghiera e viti al sicuro in un posto pulito e asciutto.
- Lavorare la madrevite in accordo allo stelo valvola con le dovute tolleranze.

Riassemblaggio

- Rimuovere eventuali bave dalla madrevite, assicurarsi che l'o-ring tra madrevite e ghiera di ritegno sia in buone condizioni pulito ed ingrassato.
- 2. Infilare il cuscinetto sulla madrevite, assicurarsi che sia ben posizionato sul gradino.
- 3. Avvitare la ghiera di bloccaggio e fissare i grani.

- Riposizionare l'insieme della madrevite nella base dell'attuatore avendo cura di far coincidere le scanalature della boccola in coincidenza delle spine guida della colonna centrale.
- Fissare il piattello di ritegno stringendo le due viti a testa esagonale.

4.2 Dall' IQ10 a IQ35 Base non reggispinta Tipo B

Svitare le quattro viti di fissaggio del piattello della base all'attuatore e rimuoverlo.

Adesso la madrevite e l'anello elastico "clip" di fissaggio saranno visibili.

Rimozione Tipo B3 e B4:

(vedi Fig 7a)

Usando una apposita pinza ad allargare, allargare la clip e contemporaneamente tirare la madrevite.

La madrevite sarà così libera dalla colonna centrale, il clip resterà sulla madrevite.



Fig. 7a

Tipo B3 e B4 riassemblaggio:

Ingrassare la madrevite e l'anello elastico.
Con l'anello elastico posizionato nell'apposita cava porre la madrevite verso la colonna centrale dell'attuatore posizionando i due incavi allineati alle spine guida della colonna centrale.
Allargare la clip e contemporaneamente spingere la madrevite all'interno della colonna centrale.
Una volta raggiunta la battuta e rilasciata la clip la madrevite resterà così fissata.
Rimettere il piattello della base fissandolo con le quattro viti alla carcassa dell'attuatore.



Fig. 7b

Tipo B1 (Vedi fig. 7b)

La procedura di rimozione e riassemblaggio della madrevite tipo B1 è la stessa dei tipi B3 e B4, comunque viene utilizzato un diverso anello di ritegno.

L' anello a molla opera nello stesso modo della clip dei modelli B3 e B4 ma bisogna utilizzare una pinza con punte molto lunghe.

4.3 IDa IQ40 a IQ95 Base reggispinta Tipo A e Z

Rimozione della madrevite per la lavorazione.

Inserire la manovra manuale e ruotare il volantino fino a quando il grano di fissaggio del bicchiere di ritegno "Retainer" della madrevite non è visibile attraverso il foro della base.



Fig. 8

Una volta allentato il grano di fissaggio, svitare il bicchiere di ritegno "Retainer" utilizzando martello e scalpello.

Rimuovere la madrevite e lavorarla in accordo allo stelo valvola con le dovute tolleranze.



Fig. 9. Rimozione del retainer



Fig. 10. 10 Madrevite Tipo A

Se l'attuatore monta una madrevite tipo A, (Fig. 10) la si può montare in posizione 1 o 2 a seconda della flangia e stelo valvola.



Fig. 11 Madrevite tipo A pos.1



Fig. 12 Madrevite tipo A pos.2

Se l'attuatore ha una madrevite tipo Z3 (Fig.13) questa può essere montata solo al disotto della base dell' attuatore (Fig.14).



Fig. 13 13 Madrevite tipo Z3



Fig. 14 Madrevite tipoZ3 in pos.3

Riassemblaggio

Dopo aver deciso la posizione di montaggio, inserite la madrevitte lavorata assicurandovi che le spine guida della colonna centrale siano ben allineare con le cave della madrevite. Inserire ed avvitare, ruotando in senso orario, il bicchiere di ritegno sino a quando non è ben stretto anche usando martello e scalpello.

Ruotare il volantino sino a che il grano di fissaggio del retainer non è ben allineato con il foro nella parte laterale della base e stringere bene il grano con una chiave a brugola con stelo lungo.



Fig. 15 Stringere il grano di blocco

4.4 IDa IQ40 a IQ95 Base non reggispinta tipo B

Tipo B1

Albero di uscita forato e chiavettato in accordo a ISO5210. Non c'è madrevite da lavorare.

Tipo B3 e B4

Stessa madrevite fissata con viti a testa a brugola.

B3 è fornita prelavorata secondo ISO5210 standard.

B4 è fornita grezza e deve essere lavorata in accordo allo stelo valvola o riduttore da accoppiare.




Fig. 16 Madrevite tipo B3/B4



Fig. 17 Madrevite B3/B4 in posizione

NSTALLAZIONE ATTUATORE

(Vedi pag. 74 per pesi e dimensioni attuatori).

Assicurarsi che la valvola sia ben fissata prima dell'installazione dell' attuatore in quanto la combinazione potrebbe risultare sbilanciata dal peso dell'attuatore nella parte alta.

Se è necessario usare un sollevatore per sollevare l'attuatore l'imbragatura deve essere effettuata come in Fig.18a per valvole a stelo verticale e come in Fig.18b per valvole a stelo orizzontale.

In ogni caso solo personale addestrato ed esperto deve svolgere le operazioni di sollevamento degli attuatori.

ATTENZIONE:

L' attuatore deve essere sorretto fino a quando non è completamente accoppiato allo stelo valvola e le viti di fissaggio della base non sono ben strette.

La valvola deve montare flangia di accoppiamento in accordo a ISO5210 o USA standard MSS SP101 deve essere.

La tiranteria di fissaggio deve essere conforme alla Specifica Materiali ISO Classe 8.8, fissaggio a 628 N/mmq.

ATTENZIONE:

Non sollevare mai la coppia attuatore/valvola dall'attuatore. Sollevare sempre dalla valvola.

Ogni assemblaggio deve essere valutato individualmente per un sollevamento corretto e sicuro.




Fig. 18a



Fig. 18b

- 5.1 Valvole a stelo saliente Montaggio verticale dall'alto
- a) Montaggio di attuatore e base come un'unica unità Per tutti i modelli di IQ.



Fig. 19

Inserire la madrevite nella base reggispinta come già descritto in precedenza, adagiare l'attuatore sullo stelo valvola, inserire la manovra manuale e ruotare il volantino in senso di apertura valvola per avvitare la madrevite sullo stelo.

Continuare ad avvitare sino a quando l'attuatore è completamente appoggiato alla base valvola, avvitare per altri 2 giri e fissare con forza i tiranti e dadi di ancoraggio.

b) Montaggio base reggispinta – alla valvola Solo per IQ dal 10 al 35

Ilnserire la madrevite nella base reggispinta come già descritto in precedenza.

Rimuovere la base reggispinta dall'attuatore, adagiarla sullo stelo valvola filettato con la parte della madrevite con le cave guida verso l'alto e ruotare il tutto in senso di apertura valvola per innestare la madrevite sullo stelo. Continuare ad avvitare sino a quando la base reggispinta incontra la flangia della valvola, infilare i tiranti e i dadi di fissacojo ma non strinoere.

Adagiare l'attuatore sulla base reggispinta facendo innestare le spine guida della colonna centrale nelle cave della madrevite.



Fig. 20

Posizionare l'attuatore in modo che i fori di fissaggio alla base siano allineati. Usando la viti fornite fissare l'attuatore alla base reggispinta.

Aprire la valvola di due giri e stringere i dadi di fissaggio valvola/attuatore con forza.

5.2 Valvole con riduttore Montaggio laterale

Sul riduttore controllare che la flangia di accoppiamento sia ad angolo retto con l'albero di ingresso e che la madrevite attuatore calzi sull'albero e chiavetta con un adeguato ingaggio assiale.

Inserire la manovra manuale, affacciare la base dell'attuatore alla base ed all'albero del riduttore ed allineare la chiavetta e la cava chiavetta, accoppiare e stringere tiranti e dadi di bloccaggio.

5.3 Valvole a stelo non saliente erticale dall'alto

Stessa procedura come per il montaggio laterale con eccezione che se la spinta viene presa dall' attuatore bisogna avvitare un dado reggispinta sullo stelo sopra la madrevite e stringere bene.

5.4 Sigillatura del volantino

Assicurarsi che il tappo di protezione al centro del volantino (o manicotto copri-stelo) sia sigililato con nastro PTFE, ben avvitato in modo da evitare il passaggio di sporcizia attraverso la colonna centrale dell'

5.5 IQM Attuatori Modulanti

Gli attuatori della gamma IQM sono adatti per l'utilizzo di regolazione con 1200 partenze/ora in accordo con le normative IEC 34-1 a S4 50%.

Gli attuatori IQM hanno un freno dinamico di serie. Se l'inerzia meccanica dell' attuatore e valvola è eccessiva per un controllo accurato, il freno può essere abilitato inserendo un ponticello tra due terminali in morsettiera elettrica come indicato sull'apposito schema elettrico. Con il freno dinamico abilitato, il surriscaldamento del motore aumenta e quindi il numero di partenze deve essere ridotto per prevenire l'intervento del termostato di protezione. (vedi pubblicazione E410E per maggiori dettagli).

La messa in funzione degli attuatori IQM è identica a quella degli attuatori IQ. (vedi Sezione 7,8 e 9 da pag. 16).

5.6 IQML Attuatori lineari

Viene montato un kit composta da una vite a passo filettato collegata alla base dell'attuatore al fine di fornire un movimento in uscita lineare con corsa regolabile tra dil 8 e i 120mm.

Gli IQML possono essere forniti con o senza adattamento e base di fissaggio, questo adattamento consiste di quattro colonne ed una base per accoppiarsi alla valvola.



Fig. 21 ICon base



Fig. 22 I22 IQML, senza base

5.7 IQML Regolazione della corsa

Con l'attuatore ben fissato alla valvola, ma con la guida lineare scollegata, assicurarsi che la valvola sia in posizione di completa chiusura (basso). Rimuovere il copri stelo dal volantino attuatore, localizzare lo stop inferiore sulla guida lineare e con due chiavi fisse allentare il dado di fissaggio, far scorrere il dado di fissaggio e il tubolare di stop verso il basso alla fine del filetto.



Fig. 23 Stop inferiore

5.7 Segue 5.7 IQML Regolazione della corsa

Ruotare il volantino dell'attuatore in senso orario, la guida lineare si muoverà verso il basso avvicinandosi allo stelo valvola. Accoppiare stelo valvola e guida lineare.

Ruotare il tubolare di stop basso in senso orario nell'attuatore sino a che esso arriva allo stop meccanico.

Se la valvola deve chiudere sulle sue sedi "Per coppia" quindi girare indietro in senso anti-orario lo stop basso di un terzo di giro (equivalente ad 1mm.)

Far scorrere il dado di bloccaggio verso il basso fin contro il tubolare di stop e serrare bene con due chiavi fisse

Non esiste uno stop superiore (apertura) sull'unità a guida lineare, lo stop meccanico della valvola determinerà la posizione di apertura. Rimettere il copri-stelo al volantino sigillandolo con nastro PTEF

L'unità a guida lineare è pre-scatolata con grasso tipo Rocol MTS 1000, usare questo tipo di grasso o equivalente per cuscinetti ad temperature.

Un nipplo di ingrassaggio è situato nella base dell'attuatore per permettere la lubrificazione della vite filettata.

Periodicamente, a seconda dell'uso e della temperatura, applicare due pompate di pistola per grasso.

CONNESSIONE CAVI

ATTENZIONE:

Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia isolata prima di rimuovere qualsiasi coperchio dell'attuatore.

Controllare che la tensione della rete di alimentazione coincida con il valore di targa dell'attuatore.

Un interruttore o sezionatore deve essere previsto nel circuito di alimentazione dell'attuatore. L'interruttore deve essere montato il più possibile vicino all'attuatore e deve essere marcato con la sigla dell'attuatore.

L'attuatore deve essere protetto da sovracorrenti con protezioni adatte in accordo alla pubblicazione Rotork E130E.

ATTENZIONE:

ATTUATORI CON TENSIONI DI ALIMENTAZIONE FASE-FASE MAGGIORI DI 600V c.a. NON DEVONO ESSERE USATI CON SISTEMI DI ALIMENTAZIONE FLOTTANTI O SISTEMI TERRA-FASE DOVE UNA D.d.P. TERRA-FASE MAGGIORE DI 600V a.c. POSSA ESITERE.

6.1 Connessione di messa a terra

Una sporgenza con un foro di 6mm di diametro posto in prossimità delle entrate cavi da la possibilità di collegare un conduttore di messa a terra esterno mediante vite e controdado. Inoltre è disponibile un morsetto di terra interno alla morsettiera.

6.2 Apertura coperchio morsettiera

Utilizzando una chiave a brugola da 6mm allentare le 4 viti autoritenute del coperchio.

Non cercare di estrarre il coperchio con un

cacciavite dato che questo potrebbe danneggiare l'O-ring e le pareti di tenuta.



Fig. 24

Gli attuatori contenenti lo strumento di taratura all'interno del comparto morsettiera sono identificati con un adesivo di colore giallo sul coperchio della morsettiera stessa.

Sul lato interno del coperchio morsettiera è affissa una tabella, personalizzata per ogni attuatore, che riporta i dati di targa e la numerazione dei morsetti si raccomanda di non scambiarla con altri attuatori. Nel dubbio verificare il numero di serie sulla tabella con quello stampato sulla targhetta di identificazione esterna.



Fig. 25

Le viti per il cablaggio, un "O" ring di scorta, il manuale di istruzioni e lo schema elettrico sono posti all'interno di una busta di plastica e fomiti con ogni attuatore.



Fig. 26

6.3 Entrate Cavi

Utilizzare solo pressacavi, riduzioni o tappi adatti e certificati per zone Certificate per antideflagranza.

Rimuovere i tappi di plastica utilizzati per il trasporto.

Assiscurarsi che i pressacavi siano del diametro e della filettatura adatta ed installarli assicurandosi che siano a tenuta stagna.

Tappare gli ingressi cavi non utilizzati con tappi metallici, eventualmente certificati se richiesto.

6.4 Connessioni alla Morsettiera

Eseguire le connessioni in accordo alle normative vigenti ed al tipo di certificazione richiesta.

Riferirsi allo schema elettrico posto all'interno del vano morsettiera (Vedi par. 6.2) per identificare la funzione dei vari morsetti. Verificare che la tensione di alimentazione di rete coincida con quella di targa dell'attuatore.

Rimuovere il coperchio di protezione dei morsetti di alimentazione.

Cablare per primi i cavi di alimentazione e rimettere il coperchio di protezione.

Dopo aver completato tutti i cablaggi assicurarsi di rimettere la copia dello schema elettrico all'interno del vano morsettiera.

6.5 Chiusura coperchio morsettiera

Assicurarsi che la guarnizione "O" Ring ed i bordi del coperchio siano in buone condizioni, pulite e con un velo di grasso prima di richiudere il coperchio.

Assicurarsi che non si frappongano fili od altro tra le battute del coperchio e della carcassa.

PRIMO AVVIAMENTO Istruzioni di taratura

7.1 Procedure di Taratura

La gamma di attuatori Rotork IQ è la prima che permette di mettere in funzione l'attuatore senza rimuovere alcun coperchio dopo aver completato il cablaquio elettrico.

La taratura della coppia, della corsa e di tutte le altre funzioni si effettuano attraverso lo strumento di taratura a raggi infrarossi.

Tale strumento è certificato a sicurezza intrinseca per permettere la messa in funzione in zone certificate

Tutte le funzioni programmate sono memorizzate in una memoria non volatile nell'attuatore. Lo strumento di taratura permette all'utilizzatore di visionare tutte le funzioni sul display a LCD dell'attuatore

Quando una particolare funzione viene mostrata sul display questa puo' essere eventualmente ed opportunamente modificata.

La procedura di taratura è suddivisa in due parti principali:

1. Funzioni Primarie

Senso di rotazione, taratura dei finecorsa, dei valori di coppia e della modalità di fermata a finecorsa etc.


2. Funzioni Secondarie

Impostazioni delle modalità di comando e controllo, delle indicazioni remote e degli equipaggiamenti opzionali.

Se non altrimenti specificato in fase di ordine tutte le funzioni degli attuatori IQ vengono programmate in modalità "default" di fabbrica. In caso di difficoltà durante la taratura, le programmazioni di default possono essere reinstallate tornando così allo stato originale per ricominciare la programmazione da capo. ((Vedi sezione 9.16 a paq.63)

Le funzioni di default devono essere utilizzate con attenzione, infatti la mancata programmazione personalizzata potrebbe compromettere la sicurezza e l'operabilità dell' impianto.

Display Attuatore



NOTA: Le funzioni primarie devono essere programmate per prime.

7.2 Lo strumento di taratura

La specifica:

Custodia IP67

Certificazione Eex ia IIC T4 (a sicurezza intrinseca)

FM, INT SAFE, Classe I & II Div1 Gruppi ABCDEFG, T4A

CSA, Exia, Classe I, II Div1 Gruppi ABCD

Alimentazione Batteria a 9V (Fornita di serie)

Raggio d'azione 0,75 metri (dal display dell' attuatore)

Tipo di tasto	Funzione del tasto
 Freccia verso il basso* 	Passa alla funzione successiva verso il basso
 Freccia verso destra* 	Passa alla funzione successiva verso destra
3. — Tasto meno	Decrementa/modifica il valore/l'opzione selezionata
4. 🛨 Tasto più	Incrementa/modifica il valore/l'opzione selezionata
5. Simbolo "enter"	Memorizza il valore o l'opzione selezionata

^{*} Premendo entrambe le frecce insieme si torna direttamente all'indicazione di posizione

Operare l'attuatore via Infrarossi (Funzione opzionale da abilitare)

5. ← Simbolo "enter" Comando di stop attuatore
 6. = Tasto valvola aperta Comando di apertura
 7. → Tasto valvola chiusa Comando di chiusura

8. Finestra di invio raggi infrarossi con Led indicatore




Fig. 27 Strumento di taratura a raggi infrarossi

Sostituzione della batteria dello strumento di taratura

Si può controllare lo stato della batteria vedendo se il led posto nella finestra d'invio raggi infrarossi s'illumina mentre si preme un tasto.

La sostituzione della batteria deve essere eseguita in una zona sicura. Per rimuovere la batteria svitare le sei viti poste sul fondo dello strumento, e rimuovere quindi il coperchio inferiore.

Al fine di non invalidare la certificazione di antideflagranza utilizzare solo batterie del tipo Duracell MN1604 o Rayovac Alkaline Massimo NoAl-9V.

Rimettere il coperchio inferiore assicurandosi che il trasmettitore a Led sia posto verso la finestrella.

Quando si preme un tasto lo strumento di taratura trasmette le relative informazioni all'attuatore attraverso impulsi ad infrarossi pertanto va puntato verso il display dell'attuatore da un distanza massima di 0,75 metri.

7.3 Inizio della procedura di taratura dell'attuatore

Dopo aver installato l'attuatore sulla valvola, con l'alimentazione elettrica principale applicata e con il selettore di Locale/Stop/Remoto posto su Locare o Stop.

PREMERE IL TASTO

Il display dell'attuatore cambierà passando all'indicazione contemporanea di Coppia e Posizione. (Vedi sezione 10 per il monitoraggio istantaneo della coppia pag.66).

PREMERE IL TASTO

Il display dell'attuatore cambierà passando all'indicazione della password di protezione.



Le programmazioni possono essere protette tramite password.

7.4 Modalità di taratura - Password

E' necessario selezionare la password corretta per poter modificare i parametri di taratura. La password standard di fabbrica è ld. Nel caso questa sia stata modificata è necessario conoscere quella corretta. Usare i tasti + ou - per visionare tutte la password disponibili (00/FF esadecimali). Una volta selezionata la password corretta premere il tasto enter.

PREMERE IL TASTO

Due barre di "taratura" appaiono sul display e rimanendo visibili in ogni schermata. La presenza delle due barre sta a significare che si è in modalità di taratura.



Password di standard di fabbrica Modalità di taratura abilitata.

7.5 Nuova Password [PC]

Per configurare una nuova password bisogna abilitare la modalità di taratura, dal display della password.

PREMERE IL TASTO

Il display indicherà [PC] . Usando i tasti + e - fvisionare le possibili password per scegliere quella desiderata, quindi.

PREMERE IL TASTO



Password modificata a [IE]

NOTA: La nuova password diventa effettiva alla prossima entrata in modalità di taratura.

7.6 Modalità di controllo

I valori e le funzioni tarate nell'attuatore possono essere controllati senza dover entrare in modalità di taratura.

Così le impostazioni possono solo essere controllate ma non modificate. Le barre di taratura non sono visibili.



Display della Password in modalità di controllo

Una volta che la procedura è stata selezionata nel modo desiderato

PREMERE IL TASTO

Il simbolo $[{\bf Cr}]$ punto di diramazione è stato così raggiunto.

(Vedi sezione 7.7 a pag. 19).

7.7 Punto di diramazione [Cr] del percorso di taratura



Per accedere alle Funzioni Primarie, premere il tasto

(Vedi sezione 8 esecuzione delle tarature delle funzioni primarie a pag 20).

Per accedere alle Funzioni Secondarie, premere il tasto

(Vedi Sezione 9 esecuzione delle tarature delle Funzioni Secondarie a pag 31).

7.8 Display attuatore in modo di Taratura/Controllo

Le varie funzioni programmabili dell'attuatore, sia Primarie che Secondarie possono essere tutte visualizzate individualmente mediante i tasti a freccia dello strumento di taratura.

Il tasto permette sempre di accedere alla prima funzione successiva al livello inferiore all'interno del percorso di taratura.

Il tasto permette sempre di accedere alla prima funzione successiva nello stesso livello.

I led del display continueranno sempre ad indicare la posizione della valvola.

Le funzioni dell'attuatore sono visualizzate sotto forma di codice nella parte alta del display. I valori di taratura che una data funzione può assumere sono visualizzati nella parte inferiore del display.

A seconda del tipo di funzione la taratura può consistere in un opzione od un valore.

In modalità di taratura mediante i tasti + e − dè possibili modificare i valori o opzioni. In modalità di controllo i valori o opzioni non possono essere alterati.

In modalità di taratura, una volta visualizzata, una nuova taratura può essere memorizzata nella memoria dell'attuatore premendo il tasto ← . Il valore menorizzato lampeggerà confermando così di essere stato memorizzato.



PARTE ALTA Funzione ES. tC = Coppia in chhiusura

PARTE BASSA Valore di taratura ES Valore = 40%

Tipico display dell'attuatore nella fase di taratura con modalità di taratura abilitata

7.9 Ritornare al display iniziale di posizione valvola

Esistono quattro modi per tornare al display di posizione valvola:

- Circa 5 minuti dopo l'ultima operazione dello strumento di taratura il display ritorna automaticamente al display di posizione.
- 2. Premendo contemporaneamente i tasti ↓ e ➡.
- 3. Premendo ripetutamente il tasto .
- In qualsiasi punto del percorso di taratura selezionando il comando remoto mediante il selettore rosso di selezione Locale/Stop/Remoto.

PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI PRIMARIE



Fig. 28

La programmazione delle funzioni primarie dell'attuatore va ad influire sulla corretta funzionalità della valvola. Se l'attuatore Vi è stato fornito già installato sulla valvola, il fornitore potrebbe già aver effettuato tali programmazioni.

NON OPERARE MAI ELETTRICAMENTE L'ATTUATORE PRIMA DI AVER EFFETTUATO E CONTROLLATO LA PROGRAMMAZIONE DELLE FUNZIONI PRIMARIE.

Le seguenti istruzioni presuppongono di essere già entrati in modalità di taratura. (Vedi sezione 7.4 a pag 18).

Controllo delle funzioni primarie

Sul lato destro della Fig. 29 è spiegata la funzione di ogni schermata.

Programmazioni senza alimentazione elettrica

L'IQ permette di visualizzare e programmare le funzioni primarie anche senza l'alimentazione elettrica principale. Per abilitare tale funzione manovrare l'attuatore manualmente facendo compiere un giro alla colonna centrale (Vedi Pag.3) in modo da svegliare l'elettronica dell'attuatore. Lo strumento di taratura può così essere utilizzato premendo i tasti in successione entro circa 30 secondi altrimenti l'attuatore torna in modalità di riposo ed il display da qualsiasi videata esso si trovi torna all'indicazione di posizione.

Verificare sempre mediante l'operazione elettrica l'efficacia delle programmazioni effettuate.

Panaoramica delle funzioni primarie




Fig. 29 Videate delle programmazioni delle funzioni primarie.

Senso di chiusura

Manovrare manualmente l'attuatore montato sulla valvola per stabilire il senso corretto di chiusura. Se si nota che l'indicazione del volantino non è corretta si consiglia di applicare una traghetta correttiva. (Richiedere a Rotork).

















50

Utilizzando i tasti + e -, visualizzare i simboli che rappresentano il senso di chiusura corretto.



[C] nella parte bassa del display (campo dei valori di taratura) indica chiusura in senso orario.




[A] nella parte bassa del display indica chiusura in senso anti-orario. Dopo essersi assicurati che l'indicazione del display corrisponda al senso di chiusura desiderato

L'opzione indicata sul display lampeggerà indicando che è stata programmata.

PREMERE IL TASTO -

Tipo di chiusura

L'attuatore può essere programmato per chiudere per coppia o per limite di finecorsa a seconda del tipo di valvola.



(Chiedere sempre al produttore della valvola il tipo di fermata in chiusura da adottare).

In assenza di istruzioni dal produttore della valvola riferirsi alla seguente tabella indicativa:

Tipo Valvola	Tipo di Chiusura	Tipo di apertura
Saracinesca	"Coppia"	"Limite"
Globo	"Coppia"	"Limite"
Farfalla Thru Conduit Sfera Saracinesca a	"Limite" "Limite" "Limite"	"Limite" "Limite" "Limite"
vite interna	"Limite"	"Limite"
Paratoia	"Limite"	"Limite"
Guide parallele	"Limite"	"Limite"

Usando i tasti + ou −, scegliere l'opzione da utilizzare .



[Ct] nella parte bassa del display indica chiusura per coppia.



[CL] nella parte bassa del display indica chiusura per limite.

Una volta scelto l'opzione richiesta

PREMERE IL TASTO


L'opzione indicata sul display lampeggerà indicando che è stata programmata.

PREMERE IL TASTO .

NOTA: Quando viene effettuata la taratura per coppia, l'attuatore applicherà la quantità di coppia programmata in **[tC]**. (Vedi pag. 25).

Tipo di apertura

L'attuatore può essere programmato per chiudere per coppia o per limite di finecorsa a seconda del tipo di valvola. Chiedere sempre al produttore della valvola il tipo di fermata in apertura da adottare. Nel caso di mancanza di informazioni programmare sempre fermata per limite **OL**.



Mediante i tasti + e -, visualizzare l'opzione da utilizzare.



[Ot] nella parte bassa del display indica Apertura per coppia.



[OL] nella parte bassa del display indica apertura per limite.

Una volta scelto l'opzione richiesta

PREMERE IL TASTO ...

L'opzione indicata sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

PREMERE IL TASTO .

NOTA: Quando tarato apertura per coppia l'attuatore applicherà il valore di coppia come programmato in **[tO]**. (vedi a pag 26).

Valore di Coppia in chiusura

Il valore di coppia disponibile nel senso di chiusura può essere programmato.

Riferirsi al produttore della valvola per conoscere il valore raccomandato.

Il valore della coppia in chiusura da programmare può essere variato tra il 40% ed il valore nominale con incrementi del 1%.



















valore desiderato.

In assenza di un valore raccomandato utilizzare inizialmente un valore basso per poi incrementarlo per passi fino al raggiungimento del funzionamento corretto.

PREMERE IL TASO

Il valore indicato lampeggierà indicando che è stato memorizzato.

Nel caso in cui il valore di coppia programmato viene raggiunto durante la manovra di chiusura l'atuatore si fermerà per l'intervento del limitatore di coppia.

PREMERE IL TASO .

NOTA: Il valore della coppia nominale dell'attuatore è indicato sulla targhetta di identificazione.



40% della coppia nominale



99% della coppia nominale



Valore nominale di coppia

Valore di Coppia in Apertura

Il valore di coppia disponibile nel senso di apertura può essere programmato.

Riferirsi al produttore della valvola per conoscere il valore raccomandato.

50















50

Il valore della coppia in apertura da programmare può essere variato tra il 40% ed il valore nominale con incrementi del 1%.

Inoltre è possibile selezionare la funzione "Boost" che by-passa il limitatore di coppia in apertura.

BOOST NON DEVE MAI ESSERE SELEZIONATO QUANDO L'ATTUATORE E' CONFIGURATO PER APRIRE PER COPPIA E NON DEVE MAI ESSERE ADOTTATO COME CONFIGURAZIONE DEFINITIVA. (Vedi C3 a pag. 24).

NOTA: Il valore della coppia nominale dell'attuatore è indicato sulla targhetta di identificazione, boost è almeno il 140% della coppia nominale.

PREMERE IL TASTO 🖊.

Nel caso in valore di coppia programmato viene raggiunto durante la manovra di chiusura l'attuatore si fermerà per intervento del limitatore di coppia.

PREMERE IL TASTO



40% della coppia nominale



99% della coppia nominale



Valore nominale di coppia




Boost, almeno 140% della coppia nominale

In modalità di controllo, premendo il tasto J il display torna all'indicazione di posizione.



Programmazione del finecorsa di chiusura

NOTA: E' possibile anche programmare il finecorsa di apertura per primo.



NOTA: In modalità di verifica l'indicazione [LC] non appare.

Con [LC] visualizzato su DISPLAY

Limite di chiusura

Manovrare a mano la valvola in posizione di

senso di apertura per compensare l'inerzia.

PREMERE IL TASTO .

PREMERE IL TASTO -

stato programmato.

chiusurà si spegnerà.

spenga.

chiusura, recuperare circa 1 giro di volantino in


chiusura si illuminerà, il finecorsa di chiusura è

Per verifica operare a mano la valvola in apertura

Richiudere completamente la valvola controllando

che il led di chiusura si accenda ed il giallo si

Programmazione del finecorsa di apertura



NOTA: In modalità di controllo i parametri [LC] ed [LO] non verranno visualizzati.

Con [LO] visualizzato su DISPLAY



Limite di aprtura

Manovrare a mano la valvola in posizione di apertura, recuperare circa 1 giro di volantino in senso di chiusura per compensare l'inerzia.

PREMERE IL TASTO

Le due barre del display lampeggeranno ed il led di apertura si illuminerà, il finecorsa di apertura è stato programmato.

PREMERE IL TASTO

Per verifica operare a mano la valvola in chiusura di qualche giro, il led giallo si accenderà, quello di apertura si spegnerà.

Riaprire completamente la valvola controllando che il led di apertura si accenda ed il giallo si spenga.

Ritorno al display di indicazione di posizione



















Se la procedura è stata eseguita come descritto, l'indicacione di posizione del display dovrà corrispondere all'indicazione di attuatore in posizione di aperto.

Selezionare il comando remoto momentaneamente mediante il selettore rosso per uscire dalla procedura di taratura, quindi riselezionare il tipo di controllo richiesto: Locale/Stop/Remoto.

Una volta terminato correttamente la procedura di taratura l'attuatore può essere manovrato elettricamente con sicurezza senza rischiare di danneggiare la valvola o l'attuatore stesso.

Programmazione delle funzioni secondarie



Fig. 29

Le funzioni secondarie possono essere programmate per incontrare le richieste di controllo ed indicazione dell'impianto.


E' importante che le funzioni primarie quali coppia e limiti di corsa siano programmate prima di accedere alla programmazione delle funzioni secondarie. (Vedi Pag.20). Il menù di accesso alle funzioni secondarie mediante strumento di taratura è mostrato a pag. 30 Per programmare correttamente le funzioni secondarie è necessario avere informazioni dell'impianto e del processo di controllo.

E' necessario concoscere inoltre il tipo di attuatore fornito ed il suo schema elettrico, le connessioni effettuate in morsettiera e le apparecchiature di segnalazione collegate ad esse collegate.

Programmazioni senza alimentazione elettrica:

L'IQ permette di visualizzare ed effettuare le programmazioni anche senza l'alimentazione elettrica principale. Per abilitare tale funzione manovrare l'attuatore manualmente facendo compiere un giro alla colonna centrale (Vedi Pag.3) in modo da svegliare l'elettronica dell'attuatore. Lo strumento di taratura può così essere utilizzato premendo i tasti in successione entro circa 30 secondi altrimenti l'attuatore torna in modalità di riposo ed il display da qualsiasi videata esso si trovi torna all'indicazione di posizione.

Verificare sempre mediante l'operazione elettrica l'efficacia delle programmazioni effettuate ed il corretto funzionamento.



INDICE DELLE FUNZIONI SECONDARIE

		page
9.1	Accesso alle funzioni secondarie	31
9.2	Contatti di indicazione S1,S2,S3 e S4	32
9.3	COnfigurazione delle modalità di controllo	34
9.4	Contatti di indicazione opzionali S5-S8	37
9.5	Opzione CPT (Trasmettitore di posizione in corrente)	38
9.6	Opzione Folomatic (controllo remoto in corrente)	39
9.7	Sorgente di controllo remoto	42
9.8	Sistemi Bus Option Pakscan	43
9.9	Sistemi Bus Option Modbus	47
9.10	Sistemi Bus Option Profibus DP	51
9.11	Sistemi Bus Opzione DeviceNet	55
9.12	Programmazioni per posizionatore con sistemi Bus	58
9.13	Opzione Temporizzatore	60
9.14	Controllo locale tramite strumento strumento I.R.	62
9.15	Sicurezze per mancanza di alimentazione	62
9.16	Opzioni di default	63
9.17	Opzioni di default	64
10.1	Schermate di diagnostica	67
10.2	Interfaccia IrDA per configurazione via BC	72

9.1

Accesso alle funzioni secondarie.

Dopo aver completato la taratura delle funzioni primarie, si può iniziare la configurazione delle funzioni secondarie per soddisfare le modalità di controllo ed indicazione necessarie in impianto.

E' possibile spostarsi all'interno del menù delle funzioni secondarie come mostrate in Fig. 30 sempre mediante i tasti

e

e

...

e ...

e ...


...

Lo schema elettrico dell' attuatore mostra quali opzioni sono installate.

Le opzioni [Or] controllo via I.R. e [OS] Sicurezza per mancanza di alimentazioni sono standard, è il loro utilizzo ad essere opzionale cioè facoltativo. Al fine di visualizzare le Funzioni Secondarie è necessario premere il tasto 🌉 fino all'apparizione dell'indicazione [Cr].

Se avete scelto di accedere alle Funzioni Secondarie in modalità di controllo il display sarà come in figura 31.

Se avere scelto di accedere alle Funzioni Secondarie in modalità di tratura il display sarà come in figura 32.



PREMERE IL TASTO .

9.2

Contatti di indicazione S1 S2 S3 S4

I contatti di indicazione S1 "r1", S2 "r2", S3 "r3" e S4 "r4" possono essere configurati singolarmente per una delle sequenti funzioni:

Codice Funzione

- [CL] Finecorsa di chiusura
- [OP] Finecorsa di apertura
- [Po] Posizione intermedia
- tC] Blocco di coppia in chiusura
- [tO] Blocco di coppia in apertura
- [tt] Blocco di coppia ovunque
- [ti] Blocco di coppia a metà corsa
- [dC] attuatore in chiusura
- [dO] attuatore in apertura
- [d?] attuatore in movimento
- [St] Motore in stallo
- [bA] Batteria scarica
 [HA] Operazione manuale
- [bL] Lampeggio in marcia
- [LS] Stop Locale
- [Oi] Interblocco di apertura
- [Ci] Interblocco di chiusura
- [iL] Interblocco attivo
- [ES] Segnale di ESD
- [LP] Perdita di una fase
- [Lo] Locale selezionato

[Fd] Guasto attuatore

- [24] Mncanza tensione 24Va
- [rr] Motore in rotazione
- [oo] Alimentazione 3 fase OK
- [Ht] Termostato intervenuto
- [An] Funzione "or"
- [rP] relè di parità

I contatti S1, S2, S3 ed S4 possono essere programmati come normalmente aperti [no] o normalmente chiusi [nc].

La procedura di programmazzione dei contatti S2, S3 ed S4 è la stessa di quella del contatto S1 mostrata qui di sequito.

r1

Contatto S1 - Funzione

Usando i tasti + e =, richiamare a display la funzione desiderata.

PREMERE IL TASO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Contatto S1 programmato per intervenire come fine corsa di indicazione chiusura valvola

PREMERE IL TASO =>.



Contatto S1 - Valore

Il valore può essere utilizzato solo con la funzione [Po].

Nessun altra funzione richiede di programmare il valore.

ll valore può essere programmato tra 1% a 99% di apertura con incrementi dell' 1%.

Usando i tasti + e -, richiamare il valore desiderato.

PREMERE IL TASO 🛋.

Il valore sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Valore programmato per indicare il 25% di apertura

PREMERE IL TASO -



Contatto S1 - Forma

Usare i tasti + e - per selezionare se il contatto deve essere normalmente aperto [nO] oppure normalmente chiuso [nC].

PREMERE IL TASO .

L'opzione visualizzata a display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Contatto S1 configurato come normalmente aperto

NOTA: Se è selezionata la funzione [PO] ed il contatto è configurato come normalmente aperto esso si chiuderà al valore programmato con l'attuatore in movimento in senso di apertura.

Per accedere alla programmazione dei contatti S2, S3 e S4.

PREMERE IL TASTO .

Confiugurazione delle modalità di controllo

Mediante la configurazione delle modalità di controllo è possibile decidere come l'attuatore deve conportarsi in seguito al comando di Emergency Shut Down, comando locale, comando remoto, interblocchi del comando remoto e comando a due fili

Se non diversamente specificato al momento dell' ordine le modalità di controllo sono programmate di fabbrica "Default" come di seguito indicato. (Vedi pag. 63).

Per modificare le programmazioni seguire le istruzioni di questa sezione.

Ci sono 10 funzioni di controllo configurabili:

A1 ESD azione del comando

A2 ESD tipo di contatto

A3 ESD bypass termostato

A4 ESD priorità su interblocchi

A5 ESD priorità su Stop locale

A6 Comando locale auto-ritenuto

A7 Controllo a 2 fili

A8 Interblocchi esterni

A9 Controlli condizionali

At By-pass del limitatore di coppia

A1

ESD Azione del comando

Un segnale attivo di ESD inviato all'attuatore è prioritario sui segnali di comando locale e remoti. ESD si può configurare come prioritario su termostato motore, interblocchi o sul selettore di stop locale. Vedi sezioni A3, A4 ed A5.

La configurazione di Default dell'azione al comando di ESD è Fermo in posizione "Stay put" [SP].

Premere i tasti + e - per selezionare il tipo di azione richiesto:

[CL] Chiude su ESD

ISP1 Fermo su ESD

[OP] Apri su ESD

PREMERE IL TASTO -.

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



ESD programmato Stay Put

A2

ESD Tipo di contatto

La programmazione di default del contatto ESD è [n0].

L'attuatore risponde al comando remoto di ESD derivato da un contatto normalmente aperto che si chiude.

Se è richiesto che il comando di ESD sia derivato da contatto normalmente chiuso che si apre rimuovendo il segnale, si può modificare la programmazione del contatto mediante i tasti + e -. l'indicazione sul dispaly cambierà in [nC].

PREMERE IL TASTO .

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Esd programmato per contatto normalmente aperto

Nota: Per controllo mediante FOLOMATIC, A2 deve essere programmato [n0].

A3

ESD By-Pass Termostato

La programmazione di default del By-Pass Termostato è [OF].

I termostati restano attivi durante durante un ESD.

Se è richiesto che i termostati motore siano By-Passati durante ESD mediante i tasti + e - cambiare l'indicazione a display in [On] (Termostati inattivi).

Attenzione: La certificazione di antideflagranza è annullata se i termostati sono by-passati.

PREMERE IL TASTO .

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



By-Pass Termosatto disabilitato

ESD Priorità su Interblocchi

La programmazione di default della priorità del comando ESD sugli interblocchi è [OF]. Il comando di ESD rispetta gli interblocchi attivi applicati all'attuatore.

Se è richiesto che il comando di ESD sia prioritario sugli interblocchi, mediante i tasti + e -. visualizzare sul display [On].

PREMERE IL TASTO .

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Interblocchi prioritari su ESD

A5

ESD Priorità su Stop Locale

La programmazione di default della priorità del comando ESD sullo Stop Locale è [OF]. Il comando di ESD rispetta il comando di Stop Locale attivo.

Se è richiesto che il comando di ESD sia prioritario sullo Stop Locale, mediante i tasti + e - . visualizzare sul display [On].

PREMERE IL TASTO ...

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Stop Locale prioritario su ESD

A6

Comando locale auto-ritenuto

La programmazione di default per il comando locale è auto-ritenuto [On].

Se è richiesto che il comando locale sia non autoritenuto (ad impulsi) mediante i tasti + e - . visualizzare sul display [OF].

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Comando locale auto-ritenuto

A7

Controllo a due fili

La programmazione di default per il controllo remoto a due fili è Priorità in Apertura [OP].Quando il contatto esterno chiude l'attuatore apre.

Quando il contatto esterno si apre o il segnale di controllo decade, l'attuatore chiude. Vedi lo schema elettrico dell'attuatore o la Pubblicazione E120E.

Mediante i tasti 🕂 e 🖚 visualizzare a display il tipo di priorità richiesta:

[OP] Apertura [SP] Fermo in posizione

[CL] Chiusura

PREMERE IL TASTO ...

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Comando a 2 Fili - Priorità apertura

Interblocchi esterni

Gli attuatori vengono forniti con gli interblocchi esterni disabilitati **[OF]**.

Vedi lo schema elettrico dell'attuatore o la Pubblicazione E120E per i circuiti di interblocco.

Per abilitare gli interblocchi esterni premere i tasti $m{+}$ e $m{-}$.

Il diplay indicherà [On].

PREMERE IL TASTO .

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Interblocchi disabilitati

NOTA: Se l'interblocco è richiesto in una sola direzione bisogna ponticellare il morsetto relativo all'altra direzione

Α9

Controlli Condizionali

Se è richiesto un elevato livello di sicurezza i Controlli condizionali possono essere configurati. In questo modo sono richiesti due segnali discreti per il controllo remoto.

Il comando remoto è condizionale per entrambi i comandi apri/chiudi L'attuatore per azionarsi oltre all'appopriato segnale di comando deve ricevere anche un segnale di interblocco simultaneamente. La mancanza di uno o di entrambi i segnali eviterà il movimento.

Interblocchi A8 deve essere programmato [On] I segnali di interblocco non sono richiesti per il comando locale.

La programmazione di default per i controlli condizionali è [OF].

Per abilitare i controlli condizionali premere i tasti + e —. Il diplay indicherà [On].

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Controlli condizionali disabilitati

Αt

By-pass del limitatore di coppia

La programmazione di default del contatto di By-Pass del limitatore di coppia è [OF], il limitatore non viene By-Passato durante una manovra di disincuneamento.

Per By-Passare il limitatore di coppia premere i tasti + or -.

L'indicazione sul display cambierà in [On].

PREMERE IL TASTO ...

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata. Il limitatore di coppia, in di apertura sarà By-Passato dalla posizione di chiuso al 5% di apertura , in fase di apertura e dalla posizione di aperto al 95% di apertura, in fase di chiusura.

Il By-Pass del limitatore di coppia permette all'attuatore di erogare una coppia maggiore della nominale fino al valore di stallo per sbloccare una valvola incollata. Oltre tali valori di posizione la coppia erogata sarà quella determinata da [tC] e [tO] vedi pag. 25 e 26.



By-Pass del limitatore di coppia disabilitato.

OPZIONALE Contatti di indicazione aggiuntivi

I contatti di indicazione aggiuntivi S5 [r5], S6 [r6], S7 [r7], S8 [r8] sono disponibili in opzione a richiesta.

Vedi sullo schema elettrico dell' attuatore se sono inclusi.

La procedura di taratura dei contatti opzionali S5 - S8 è identica a quella dei contatti standard S1 – S4 (Vedi sezione 9.2 a pag.32).

Se non diversamente specificato in fase d'ordine la taratura di default dei contatti opzionali è la sequente:

- S5 [r5] Finecorsa di chiusura
- S6 [r6] Finecorsa di apertura
- S7 [r7] Blocco di coppia durante la corsa
- S8 [r8] Controllo remoto selezionato

NOTA: Se i contatti di indicazione aggiuntivi non sono installati qualsiasi taratura effettuata ai contatti S5 – S8 non avrà alcun effetto.

OE

Display dei contatti opzionali Tarature

Se si abilita l'accesso alle tarature dei contatti opzionali, una ulteriore serie di videate di taratura diventa disponibile.





Abilitato Disabilitato display di taratura dei contatti opzionali

Premere i tasti + e - per abilitare il display di taratura dei contatti opzionali [On].

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

PREMERE IL TASTO PER ACCEDERE AI DISPLAY DI TARATURA DEI CONTATTI OPZIONALI.

Le procedure di programmazione per i contatti S5 – S8 sono identiche a quelle dei contatti S1 – S4

(Vedi sezione 9.2 a pag. 32).

OPZIONALE - CPT trasmettitore posizione 4-20mA

Istruzioni di taratura per attuatori provvisti di CPT che fornisce un segnale 4-20mA di ritorno proporzionale % di apertura dell'attuatore.

[OI] page 39).

Il CPT è un opzione. Può essere alimentato internamente o esternamente, Vedere sullo schema elettrico attuatore se incluso.



Con [HI] l'uscita 20mA del CPT corrisponde a attuatore tutto aperto

Se richiesto che 20mA deve corrispondere ad attuatore chiuso con i tasti + e - modificare l'indicazione del display a [LO].

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

NOTA: Se l'attuatore è provvisto dell'opzione FOLOMATIC+CPT, una variazione di taratura del CPT richiedera la riprogrammazione del FOLOMATIC.(refer to Section 9.6 Folomatic

OPZIONALE - FOLOMATIC Comando remoto analogico

Istruzioni di taratura per attuatori provvisti si Folomatic, comando remoto proporzionale per controllo mediante segnale analogico.

Il Folomatic è un dispositivo di controllo remoto opzionale, Vedere sullo schema elettrico attuatore se incluso.

Prima di programmare i parametri del Folomatic assicurarsi di aver selezionato la sorgente di controlli remoti [Od] su [bO] (Vedi sezione 9.7 a paq.42).

Le schermate di taratura del Folomatic possono essere disattivate (Off) per maggiore sicurezza. Una volta attivate (On) le schermate di taratura sono accessibili ed è possibile iniziare la procedura di programmazione.

Una volta attivate (On) le schermate di taratura sono accessibili ed è possibile iniziare la procedura di programmazione.

NOTA: L'Attivazione/Disattivazione delle schermate di taratura non influisce sulle programmazioni e sul funzionamento del Folomatic. Le seguenti istruzioni di programmazione mostrano le schermate di taratura in successione, si consiglia di verificarle tutte.

L'attuatore deve essere selezionato in Locale o Stop e con il segnale di comandi applicato ai morsetti 26+ e 27-(Vedi schema elettrico)

OI

RISPOSTA DEL FOLOMATIC

La risposta del folomatic è il primo parametro da programmare.



[HI] sul display indica che ad un aumento del segnale di controllo corrisponderà un movimento in apertura dell'attuatore.

Se ad un aumento del segnale di di controllo si desidera un movimento in chiusura con i tasti + o – modificare il valore di taratura a **[LO].**

PREMERE IL TASTO .

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Se il parametro **[OI]** viene modificato dopo la taratura del Folomatic è necessario ripetere le tarature del Folomatic.

Premere il tasto Per accedere al display di attivazione del Folomatic [OF].

OF

FOLOMATIC Display di programmazione

Dopo aver attivato l'opzione Folomatic si ha accesso ai relativi display di taratura.





Display di taratura del Folomatic DISATTIVATI ATTIVATI (OFF) (ON)

Premere i tasti + e - per abilitare i display di taratura Folomatic [On].

PREMERE IL TASTO -.

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto **1** per accedere ai successivi display di taratura del folomatic.

F

FOLOMATIC Tipo di segnale di controllo

Con i tasti + e = selezionare [I] per utilizzare un segnale di controllo in corrente o [U] per un segnale di comando in tensione.



Selezionato modalità in corrente

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto Per accedere al display [Fr].

Fľ

FOLOMATIC Campo del segnale di controllo

Con i tasti + o - selezionare [05], [10], [20] a seconda che il campo del segnale di controllo sia 0-5. 0-10. 0-20/4-20 mA 0 Volt.



Campo 0-20 selezionato

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto Per accedere al display [FL].

FL

FOLOMATIC Minimo del segnale di controllo

APPLICARE IL MINIMO DEL SEGNALE DI CONTROLLO

Con i tasti + o 🗕 selezionare:

[][] [01] à [99] = valvola chiusa

[==]

percent. Intermediavalvola aperta

per abbinarli al minimo segnale di controllo.



Valvola chiusa in presenza del minimo del segnale di controllo

PREMERE EL TASTO -.

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto Per accedere al display [FH].

FΗ

FOLOMATIC Massimo del segnale di controllo

APPLICARE IL MASSIMO DEL SEGNALE DI CONTROLLO

Con i tasti + o = selezionare:

| valvola chiusa | valvola chiusa | percent. Intermedia

1 = valvola aperta

per abbinarli al massimo segnale di controllo.



Valvola aperta in presenza del massimo del segnale di controllo

PREMERE EL TASTO 📢.

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto Per accedere al display [Fd].

Fd

FOLOMATIC -regolazione -**BANDA MORTA**

Se l'attuatore pendola o risponde a minime fluttuazioni indesiderate del segnale di controllo la banda morta deve essere aumentata. Se è richiesta.

Usare i tasti + o - per selezionare la % di banda morta desiderata. La scala 00-99 corrisponde al 0-9.9 % della corsa valvola.

Normalmente la banda morta non dovrebbe essere

inferiore al 1º/



Bandamorta programmata al 1,2% Della corsa valvola

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto Per accedere al display [Ft].

Ft

FOLOMATIC - regolazione -**TEMPO DI RISPOSTA**

Il Folomatic è dotato di un timer per regolare il tempo di risposta per poter prevenire inutili azionamenti dovuti a rapide fluttuazioni non desiderate del segnale di controllo.

Usare i tasti + o - per regolare il tempo di risposta nella scala 00-99 Secondi. E' raccomandabile che il tempo di risposta non sia programmato inferiore ai 5 secondi. (Vedi note a pag 62)



Tempo di risposta programmato a 5 secondi

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata

Premere il tasto Per accedere al display [FA].

FA

FOLOMATIC Azione per perdita di segnale di controllo

Usare i tasti + o - per abilitare [On] o disabilitare [OF] l'azione di sicurezza in caso di perdita di segnale di controllo.

[On] - Azione di sicurezza come determinato dal menù IFFI.

[OF] - Azione di sicurezza verso il minimo del segnale di controllo.



Azione abilitata

PREMERE IL TATSO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata

NOTA: L'abilitazione sarà effettiva solo per sistemi a zero vivo o con offset, es.: 4-20mA.

Premere il tatso Per accedere al display [FF].

FF

FOLOMATIC AZIONE DI SICUREZZA

Azione di sicureza con [FA] abilitato.

Usare i tasi + o - per selezionare l'azione di sicurezza desideta in caso di perdita del segnale di controllo:

[Lo] - Movimento verso il min. del.

ISP1 - Fermo nell'utlima posizione.

[HI] - Movimento verso il max del segnale di controllo



PREMERE IL TATSO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata

La programmazione del Folomatic è stata completata. Selezionare il controllo remoto per utilizzarlo

Sorgente dei Controlli Remoti

Le tipologie disponibili di controlli remoti sono le seguenti:

Standard multifilare
Analogico con Opzione Folomatic
Bus di campo Opzione Pakscan
Bus di cambo Opzione Modbus
Bus di campo Opzione Profibus
Bus di campo Opzione Fieldbus Foundation.

La programmazione del parametro sorgente dei controlli remoti dipenderà dal tipo di opzione installato sull'attuatore e dalla richiesta dell'utilizzatore.

Per conoscere eventuali opzioni installate consultare lo schema elettrico dell'attuatore.

Od

Sorgente Controlli Remoti

La programmazione della sorgente dei controlli remoti dovrà rispecchiare le eventuali opzioni installate.

[rE] Standard multifilare o Opzione Modbus.

[b0] Opzione folomatic.

[OP] Opzione Pakscan, Profibus, Foundation Fieldbus o DeviceNet.

[OF] Disabilitati tutti i tipi di controlli remoti. (Solo coontrollo locale disponibile). Per selezionare la sorgente di controlli remoti desiderata utilizzare i tasti 👍 o 🗕 fino a che l'opzione desiderata appare sul display.

PRREMERE IL TASTO 🖊

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Standard multifilare o Opzione Modbus selezionata

Bus di Campo Opzione Pakscan [OP]

Istruzioni di programmazione per attuatori provvisti di scheda di interfaccia Pakscan "Field Control Unit" – Vedi schema elettrico se inclusa

Prima di programmare i parametri dell'opzione Pakscan assicurarsi di aver selezionato la sorgente dei controllo remoti [OP] (Vedi sezione 9.7 a paq.42).

Gli schermi di taratura dell' opzione pakscan possono essere disabilitati per maggiore sicurezza. L'azione di disabilitare gli schermi di taratura non influenza il funzinamento dell'ozzione. Usare i tasti + o - per attivare gli schermi di taratura dell'opzione Pakscan.



Schermi di taratura pakscan abilitati

PREMERE IL TATSO 🖊

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tatso Per visualizzare sgli schermi di programmazione Pakscan.

PA

Indirizzo Pakscan

Alla scheda interfaccia di campo Pakscan "FCU" deve essere abbinato un indirizzo.

L'indirizzo deve essere unico all'interno di uno stesso anello di comunicazione.

Per programmare l'indirizzo l'attuatore deve essere in "LoopBack".

La condizione di LoopBack può essere ottenuta in due modi:

- 1. Spegnendo la Masterstation.
- 2. Scollegando l'attuatore dalla linea seriale (Loop).

Con i tasti + ou - selezionare l'indirizzo desiderato nella gamma 01-F0 esadecimale. (Vedi tab. pag.75).



PREMERE IL TATSO .

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata

Premere il tatso Per visualizzare [Pb].

Pb

Baud Rate Pakscan

La FCU deve essere programmata con il Baud Rate, cioè la velocità di trasmissione dei messaggi che deve essere uguale per tutti gli attuatori inclusi nello stesso anello di comunicazione ed alla Masterstation che li controlla.

Per programmare il Baud Rate l'attuatore deve essere in LoopBack (Vedi sezione PA).

Pb

Baud Rate Pakscan

Con i tasti + ou - selezionare il baud rate desiderato:

01 = 110 baud 03 = 300 baud 06 = 600 baud 12 = 1200 baud 24 = 2400 baud



Programmato 2400 BaudProgrammato 2400 Baud

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata

Premere il tasto Per visualizzare [PF].



L'attuatore IQ ha la possibilità di accettare 4 ingressi ausiliari (AUX1 – AUX4). Questi possono essere usati in aggiunta alle normali possibilità di controllo del sistema Pakscan.

E' inoltre possibile avere una combinazione sia di comandi remoti che di contatti puliti per segnalazioni, ad esempio per indicare allarmi di alto o basso livello di un serbatoio.

Il numero esadecimale mostrato sotto PF può essere considerato come un "codice software". E' questo codice che dice all'interfaccia Pakscan che tipo di ingressi aspettarsi, controlli o segnalazioni ed il tipo di forma degli ingressi se normalmente aperti o normalmente chiusi. (Vedi a pag. 75 le tabelle di conversione Binario-Esadecimale-Decimale).

Per decifrare il codice il numero deve essere diviso in due caratteri esadecimali distinti, ognuno dei quali può essere suddiviso in 4 bit binari.


I primi 4 bit rappresentano la funzione e gli altri 4 rappresentano la sorgente di ingresso di seguito chiamati invert . Possiamo raffigurarli come segue:

	Carattere di sinistra	Carattere di destra
	Aux 4 - 1 (funzione)	AUX 4 - 1 (invert)
Bits	4321	4321

Quando usati per inviare comandi remoti all'attuatore i bit da 4 a 1 della funzione hanno le seguenti caratteristiche:

Bit 4 (AUX4) - ESD
Bit 3 (AUX3) - Stop/Mantenuto
Bit 2 (AUX2) - Chiusura
Bit 1 (AUX1) - Apertura

(Se usati per segnali di ingressi digitali vengono chiamati AUX4,3,2,1).



Regole:

1. Bit di funzione programmato a "0"

Qualsiasi bit di funzione programmato a "0" indica che quel particolare ingresso ausiliario deve essere trattato come un segnale di indicazione di un apparecchiatura di campo Es. livellostato o pompa in marcia.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "0" , un contatto aperto è segnalato come un 1 logico ed un contatto chiuso come "0" logico (Inversione degli ingressi)

Se il corrispondente bit invert è programmato a "1" , un contatto aperto è segnalato come uno "0" logico ed un contatto chiuso come "1" logico (Non inversione degli ingressi)

2. Bit di funzione programmato a "1"

comando l'attuatore non si aziona

Qualsiasi bit di funzione programmato a "1" indica che quel particolare ingresso ausiliario deve essere trattato come un comando per l'attuatore.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "0" questo rappresenta un contatto N.C. , al cessare del segnale applicato l'attuatore riceve il comando e si aziona.

Con il segnale applicato l'attuatore non si aziona.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "1" questo rappresenta un contatto N.O. , senza segnale di

Con il segnale applicato l'attuatore riceve il comando e si aziona.

3. Controllo dell'ESD

Quando si usa ESD (ingresso AUX4) il modo del contatto ESD [A2] deve essere programmato [n0] valore di default. [A1] – Direzione dell' ESD può essere programmato sia in apertura che chiusura. (Vedi pag. 34).

4. Controllo Stop/Ritenuto

Quando energizzato (ingrezzo AUX3) renderà gli ingressi ausiliari di Apertura/Chiusura/Esd non ritenuti (a tasteggio).

Quando de-energizzato i vari comandi sono ritenuti.

5. Programmazione degli ingressi ausiliari [PF]

Assicurarsi che la funzione [Od] sia programmata correttamente (Vedi pag.42) Ad esempio per il Pakscan la programmazione è [OP] .

La programmazione di fabbrica di [PF] è [OF].

Esempi:

Disponibilità di tutti i comandi remoti. Apertura e Chiusura sono Normalmente Aperti e ESD e Stop/Mantenuto Normalmente Chiusi.

Aux IP 4 3 2 1 Funzione 1 1 1 1 = F

Invert 0 0 1 1 = 3 [PF] programmato [F3]

I comandi di Apertura e Chiusura sono richiesti contemporaneamente con due segnali di ingresso di indicazione.

Aux IP 4 3 2 1
Funzione 0 0 1 1 = 3
Invert 0 0 1 1 = 3 [PF] programmato [33]

3. Richiesta per il solo comando di ESD di tipo non ritenuto con contatto N.A.

Aux IP 4 3 2 1 Funzione 1 1 0 0 = C

Invert 1 0 0 0 = 8 [PF] programmato [C0]

PF

Ingressi Remoti ausiliari Pakscan

Usando i tasti + o = richiamare il codice software desiderato.



Codice ingressi ausiliari [OF]

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Se è richiesto il controllo di posizionamento via Pakscan premere contemporaneamente i tasti e contemporaneamente per tornare allo schermo di posizione e seguire le istruzioni per raggiungere lo schermo [OF] e (vedi istruzioni a paq. 58).

PΡ

La programmazione [PP] non è utilizzata nell'opzione Pakscan. Qualsiasi programmazione verrà ignorata.

Sistemi Bus Opzione Modbus [OP]

Istruzioni di taratura per attuatori che includono il modulo opzionale Modbus RTU (Vedi schema elettrico attuatore).

Prima di programmare i parametri per l'Opzione Modbus assicurarsi che la sorgente dei controlli remoti [Od] sia selezionata su [rE]. (Vedi pag. 42).

Gli schermi di taratura dell' opzione Modbus possono essere disabilitati per maggiore sicurezza. L'azione di disabilitare gli schermi di taratura non influenza il funzinamento dell'ozzione.

Usare i tasti + o - per abilitare gli schermi di taratura dell'opzione Modbus.



Schermi di taratura Modbus abilitati

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto **‡** Per visualizzare sgli schermi di programmazione Modbus.

PA

Indirizzo Modbus

Alla scheda interfaccia Modbus va abbinato un indirizzo univoco

(unico per dispositivi su una stessa linea di comunicazione). Per programmare l'indirizzo il modulo Modbus deve essere disconnesso dall' Host scollegandolo dalla linea RS485 o spegnendo l'Host.

L'indirizzo deve rientrare nella gamma da 01 a F7 esadecimale (vedi pag.75 per la conversione) Se viene programmato un indirizzo fuori range questo verrà convertito in 01 o F7.



PREMERE IL TASTO .

La funzione sul display ampeggierà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto Per visualizzare [Pb].

Pb

Baud Rate Modbus

Il modulo Modbus va programmato con il Baud Rate della linea RS485.

Per programmare il Baud Rate il modulo Modbus deve essere isolato dalla linea RS485 o dall'Host se attivi.

Usando i tasti + o -, richiamare il Baud Rate desiderato:

[01] 110		
[03] 300	[06]	600
[12] 1200	[24]	2400
[48] 4800	[96]	9600
[19] 19200	[38]	38400



Baud Rate = 2400

PREMERE IL TASTO .

La funzione sul display ampeggierà indicando che è stata memorizzata

Premere il tasto Per visualizzare [PF].

PF Ingressi Remoti ausiliari ModBus

L'attuatore IQ ha la possibilità di accettare 4 ingressi ausiliari (AUX1 – AUX4). Questi possono essere usati in aggiunta alle normali possibilità di controllo del modulo ModBus.

E' inoltre possibile avere una combinazione sia di comandi remoti che di contatti puliti per segnalazioni, ad esempio per indicare allarmi di alto o basso livello di un serbatoio.

Il numero esadecimale mostrato sotto PF può essere considerato come un "codice software". E' questo codice che dice all'interfaccia ModBus che tipo di ingressi aspettarsi, controlli o segnalazioni ed il tipo di forma degli ingressi se normalmente aperti o normalmente chiusi. (Vedi a pag. 75 le tabelle di conversione Binario-Esadecimale-Decimale).

Per decifrare il codice il numero deve essere diviso in due caratteri esadecimali distinti, ognuno dei quali può essere suddiviso in 4 bit binari.

I primi 4 bit rappresentano la funzione e gli altri 4 rappresentano la sorgente di ingresso di seguito chiamati invert. Possiamo raffigurarli come segue:

Carattere di sinistra	Carattere di destra
Aux 4 - Aux 1 (funzion)	AUX 4 - Aux 1 (invert)
Bits 4 3 2 1	4 3 2 1

Quando usati per inviare comandi remoti all'attuatore i bit da 4 a 1 della funzione hanno le seguenti caratteristiche:

Bit 4 (AUX4)	-	ESD
Bit 3 (AUX3)	-	Stop/Mantenuto
Bit 2 (AUX2)	-	Chiusura
Bit 1 (AUX1)	-	Apertura

((Se usati per segnali di ingressi digitali vengono chiamati AUX4,3,2,1).

Regole:

1. Bit di funzione programmato a "0"

Qualsiasi bit di funzione programmato a "0" indica che quel particolare ingresso ausiliario deve essere trattato come un segnale di indicazione di un apparecchiatura di campo Es. livellostato o pompa in marcia.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "0", un contatto aperto è segnalato come un 1 logico ed un contatto chiuso come "0" logico (Inversione degli ingressi)

Se il corrispondente bit invert è programmato a "1" , un contatto aperto è segnalato come uno "0" logico ed un contatto chiuso come "1" logico (Non inversione degli ingressi).

2. Bit di funzione programmato a "1"

Qualsiasi bit di funzione programmato a "1" indica che quel particolare ingresso ausiliario deve essere trattato come un comando per l'attuatore.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "0" questo rappresenta un contatto N.C., al cessare del segnale applicato l'attuatore riceve il comando e si aziona.

Con il segnale applicato l'attuatore non si aziona.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "1" questo rappresenta un contatto N.O., senza segnale di comando l'attuatore non si aziona.

Con il segnale applicato l'attuatore riceve il comando e si aziona.

3. Controllo dell'ESD

Quando si usa ESD (ingresso AUX4) il modo del contatto ESD [A2] deve essere programmato [n0] valore di default. [A1] – Direzione dell' ESD può essere programmato sia in apertura che chiusura. (Vedi pag. 34).

Ingressi Remoti ausiliari ModBus

4. Controllo Stop/Ritenuto

Quando energizzato (ingrezzo AUX3) renderà gli ingressi ausiliari di Apertura/Chiusura/Esd non ritenuti (a tasteggio). Quando de-energizzato i vari comandi sono ritenuti.

5. Programmazione degli ingressi ausiliari [PF]

Assicurarsi che la funzione [Od] sia programmata correttamente (Vedi pag.42) Ad esempio per il Pakscan la programmazione è [OP] .

La programmazione di fabbrica di [PF] è [OF].

Esempi:

Disponibilità di tutti i comandi remoti. Apertura e Chiusura sono Normalmente Aperti e ESD e Stop/Mantenuto Normalmente Chiusi.

Aux IP 4 3 2 1
Funzione 1 1 1 1 = F

Invert 0 0 1 1 = 3 [PF] programmato [F3]

I comandi di Apertura e Chiusura sono richiesti contemporaneamente con due segnali di ingresso di indicazione.

Aux IP 4 3 2 1

Funzione 0 0 1 1 = 3

Invert 0 0 1 1 = 3 [PF] programmato [33]

3. Richiesta per il solo comando di ESD di tipo non ritenuto con contatto N.A.

Aux IP 4 3 2 1

Funzione1 1 0 0 = C

Invert 1 0 0 0 = 8 [PF] programmato [80]

Usando i tasti + ou - richiamare il codice software desiderato.



Codice ingressi ausiliari [OF]

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

PΡ

Modbus Parità

Dove è utilizzato il controllo di parità sui Bit Modbus il modulo deve essere programmato con lo stesso codice parità dell' Host.

Usando i tasti $\ igspace \$ ou $\ igspace \$, richiamare il bit di parità desiderato:

[no] No bit di parità

[En] Bit di parità pari (Even)

[Od] Bit di parità dispari (Odd)



No Bit di Parità

PREMERE IL TASTO -

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

continued

Se è richiesto il controllo di posizionamento e l'azione per perdita di segnale via ModBus premere contemporaneamente i tasti . contemporaneamente per tornare allo schermo di posizione e seguire le istruzioni per raggiungere lo schermo [OF] e (vedi istruzioni a pag. 58).

9.10 Sistemi BUS Opzione Profibus DP [OP]

Istruzioni di taratura per attuatori che includono il modulo opzionale Profibus DP (Vedi schema elettrico attuatore).

Prima di programmare i parametri per l'Opzione Modbus assicurarsi che la sorgente dei controlli remoti [Od] sia selezionata su [OP]. (Vedi pag. 42).

Gli schermi di taratura dell' opzione Profibus DP possono essere disabilitati per maggiore sicurezza. L'azione di disabilitare gli schermi di taratura non influenza il funzinamento dell'opzione.

PA

Indirizzo Profibus

Usare i tasti + o - per abilitare gli schermi di taratura dell'opzione Modbus.



Schermi di taratura Profibus abilitati [On]

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto
Per visualizzare sali schermi di programmazione Profibus.

Alla scheda interfaccia Profibus DP va abbinato un indirizzo univoco

(unico per dispositivi su una stessa linea di comunicazione). Per programmare l'indirizzo il modulo Profibus deve essere disconnesso dall'Host scollegandolo dalla linea RS485 o speanendo l'Host.

Usando i tasti + o - richiamare a display l'indirizzo desiderato.

L'indirizzo deve rientrare nella gamma da 01 a F7 esadecimale (vedi pag.71 per la conversione) Se viene programmato un indirizzo fuori range questo verrà convertito in 01 o F7.



PREMERE IL TASTO

La funzione sul display ampeggierà indicando che è stata memorizzata

Premere il tasto Per visualizzare [Pb].

Pb

Profibus Proflags 2

Proflags 2 determina la porta di comunicazione utilizzata e se l'Host ha la facoltà di modificare l'indirizzo del modulo Profibus

Usando i tasti + o -, richiamare il valore desiderato:

Réglage	Port	Cambio Indirizzo
[01]	2	Disabilitato
[03]	1	Disabilitato
[06]	2	Abilitato
[12]	1	Abilitato

La programmazione di default è [12]. I caso di mancata comunicazione
La programmazione commuterà ciclicamente [12] e [06] ad intervalli di 4 ½ minuti sino a che si stabilisca la comunicazione con l'Host.



Port 1, Host abilitato

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Applicare l'alimentazione elettrica all'attuatore ciclicamente affinchè la programmazione Proflags 2 abbia effetto.

Premere il tasto Per visualizzare [PF].

PF

Ingressi Remoti ausiliari ProfiBus

L'attuatore IQ ha la possibilità di accettare 4 ingressi ausiliari (AUX1 – AUX4). Questi possono essere usati in aggiunta alle normali possibilità di controllo del modulo ProfiBus.

E' inoltre possibile avere una combinazione sia di comandi remoti che di contatti puliti per segnalazioni, ad esempio per indicare allarmi di alto o basso livello di un serbatoio.

Il numero esadecimale mostrato sotto PF può essere considerato come un "codice software". E' questo codice che dice al modulo ProfiBus che tipo di ingressi aspettarsi, controlli o segnalazioni ed il tipo di forma degli ingressi se normalmente aperti o normalmente chiusi. (Vedi a pag. 75 le tabelle di conversione Binario-Esadecimale-Decimale).

Per decifrare il codice il numero deve essere diviso in due caratteri esadecimali distinti, ognuno dei quali può essere suddiviso in 4 bit binari.

I primi 4 bit rappresentano la funzione e gli altri 4 rappresentano la sorgente di ingresso di seguito chiamati invert Possiamo raffigurarli come segue:

Carattere di sinistra	Carattere di destra
Aux 4 -> 1 ((Funzione	AUX 4 - 1 (invert)
Bits 4 3 2 1	4 3 2 1

Quando usati per inviare comandi remoti all'attuatore i bit da 4 a 1 della funzione hanno le seguenti caratteristiche:

Bit 4 (AUX4) - ESD
Bit 3 (AUX3) - Stop/Mantenuto
Bit 2 (AUX2) - Chiusura
Bit 1 (AUX1) - Apertura

(Se usati per segnali di ingressi digitali vengono chiamati AUX4,3,2,1).



Regole:

1. Bit di funzione programmato a "0"

Qualsiasi bit di funzione programmato a "0" indica che quel particolare ingresso ausiliario deve essere trattato come un segnale di indicazione di un apparecchiatura di campo Es. livellostato o pompa in marcia.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "0" , un contatto aperto è segnalato come un 1 logico ed un contatto chiuso come "0" logico (Inversione degli ingressi)

Se il corrispondente bit invert è programmato a "1" , un contatto aperto è segnalato come uno "0" logico ed un contatto chiuso come "1" logico (Non inversione degli ingressi).

2. Bit di funzione programmato a "1"

Qualsiasi bit di funzione programmato a "1" indica che quel particolare ingresso ausiliario deve essere trattato come un comando per l'attuatore.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "0" questo rappresenta un contatto N.C. , al cessare del segnale applicato l'attuatore riceve il comando e si aziona.

Con il segnale applicato l'attuatore non si aziona.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "1" questo rappresenta un contatto N.O., senza segnale di comando l'attuatore non si aziona.

Con il segnale applicato l'attuatore riceve il comando e si aziona.

3. Controllo dell'ESD

Quando si usa ESD (ingresso AUX4) il modo del contatto ESD [A2] deve essere programmato [n0] valore di default. [A1] – Direzione dell' ESD può essere programmato sia in apertura che chiusura. (Vedi pag. 34).

4. Controllo Stop/Ritenuto

Quando energizzato (ingrezzo AUX3) renderà gli ingressi ausiliari di Apertura/Chiusura/Esd non ritenuti (a tasteggio).

Quando de-energizzato i vari comandi sono ritenuti.

5. Programmazione degli ingressi ausiliari [PF]

Assicurarsi che la funzione [Od] sia programmata correttamente (Vedi pag.42) Ad esempio per il Pakscan la programmazione è [OP]
La programmazione di fabbrica di [PF] è [OF].

Esempi:

 Disponibilità di tutti i comandi remoti. Apertura e Chiusura sono Normalmente Aperti e ESD e Stop/Mantenuto Normalmente Chiusi.

Aux IP 4 3 2 1 Funzione 1 1 1 1 1 = F Invert 0 0 1 1 = 3 [PF] programmato [F3]

I comandi di Apertura e Chiusura sono richiesti contemporaneamente con due segnali di ingresso di indicazione.

Aux IP 4 3 2 1 Funzione 0 0 1 1 = 3 Invert 0 0 1 1 = 3 [PF] programmato [33]

3. Richiesta per il solo comando di ESD di tipo non ritenuto con contatto N.A.

Aux IP 4 3 2 1 Funzione 1 1 0 0 = C Invert 1 0 0 0 = 8 [PF] programmato [80]



Ingressi Remoti Ausiliari ProfiBus

Usando i tasti + ou - richiamare a Display il codice software desiderato.



Codice software [OF]

PREMERE IL TASTO -.

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Se è richiesto il controllo di posizionamento e l'azione per perdita di segnale via ModBus premere contemporaneamente i tasti ↓ e ➡ contemporaneamente per tornare allo schermo di posizione e seguire le istruzioni per raggiungere lo schermo [OF] e vedi istruzioni a pag. 58.



La programmazione [PP] non è utilizzata nell'opzione ProfiBus. Qualsiasi programmazione verrà ignorata.

Sistemi BUS Opzione DeviceNet

Istruzioni di taratura per attuatori che includono il modulo opzionale DeviceNet modulo DFU (Vedi schema elettrico attuatore).

Gli schermi di taratura dell' opzione Devicenet possono essere disabilitati per maggiore sicurezza.

L'azione di disabilitare gli schermi di taratura non influenza il funzionamento dell'opzione.

Usare i tasti + o - per abilitare gli schermi di taratura dell'opzione.



Schermi di taratura DeviceNet abilitati

PREMERE IL TASTO ←.

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata. Premere il tasto Per visualizzare sgli schermi di programmazione Modbus.

PΑ

Indirizzo DeviceNet

Al modulo DeviceNet deve essere abbinato un indirizzo univoco (unico per dispositivi su una stessa linea di comunicazione).

Usando i tasti **+**o **−** richiamare a display l'indirizzo desiderato.

L'indirizzo deve rientrare nella gamma da 01 a 3F esadecimale (vedi pag.75 per la conversione) Se viene programmato un indirizzo fuori range questo verrà convertito in 01 (per 00) o 3F (per valori oltre 3F).



PREMERE IL TASTO ✓.

La funzione sul display ampeggierà indicando che è stata memorizzata

Premere il tasto ⇒ Per accedere a al menù [Pb].

Pb

Velocità di trasmissione Baud Rate DeviceNet

Il modulo DeviceNet va programmato con il Baud Rate della linea di trasmissione.

Usando i tasti + o - richiamare il Baud Rate desiderato:

[01] 125 k Baud [03] 250 k Baud [06] 500 k Baud



PREMERE IL TASTO ← .

La funzione sul display ampeggierà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto ➡Per accedere a al menù [PF].

PF Ingressi Remoti ausiliari DeviceNet

Premere il tasto ⇒ Per accedere a al menù [PF].

L'attuatore IQ ha la possibilità di accettare 4 ingressi ausiliari (AUX1 – AUX4). Questi possono essere usati in aggiunta alle normali possibilità di controllo del modulo DeviceNet.

E' inoltre possibile avere una combinazione sia di comandi remoti che di contatti puliti per segnalazioni, ad esempio per indicare allarmi di alto o basso livello di un serbatoio.

Il numero esadecimale mostrato sotto PF può essere considerato come un "codice software". E' questo codice che dice all'interfaccia ModBus che tipo di ingressi aspettarsi, controlli o segnalazioni ed il tipo di forma degli ingressi se normalmente aperti o normalmente chiusi. (Vedi a pag. 75 le tabelle di conversione Binario-Esadecimale-Decimale)

Per decifrare il codice, il numero deve essere diviso in due caratteri esadecimali distinti, ognuno dei quali può essere suddiviso in 4 bit binari.

I primi 4 bit rappresentano la funzione e gli altri 4 rappresentano la sorgente di ingresso di seguito chiamati invert . Possiamo raffigurarli come segue:

	Carattere di sinistra	Carattere di destra
	Aux 4 to 1 (Funzione)	AUX 4 to 1 (Invert)
Bits	4 3 2 1	4 3 2 1

Quando usati per inviare comandi remoti all'attuatore i bit da 4 a 1 della funzione hanno le sequenti caratteristiche:

Bit 4 (AUX4)	-	ESD	Bit 3 (AUX3)	-	Stop/Mantenuto
Bit 2 (AUX2)	-	Chiusura	Bit 1 (AUX1)	-	Apertura
(O C C - ALIVA - O - ALIVA - O					

(Se usati per segnali di ingressi digitali vengono chiamati AUX4,3,2,1).

Regole:

1. Bit di funzione programmato a "0"

Qualsiasi bit di funzione programmato a "0" indica che quel particolare ingresso ausiliario deve essere trattato come un segnale di indicazione di un apparecchiatura di campo Es. livellostato o pompa in marcia.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "0" , un contatto aperto è segnalato come un 1 logico ed un contatto chiuso come "0" logico (Inversione degli ingressi) Se il corrispondente bit invert è programmato a "1" , un contatto aperto è segnalato come uno "0" logico ed un contatto chiuso come "1" logico (Non inversione degli ingressi).

2. Bit di funzione programmato a "1"

Qualsiasi bit di funzione programmato a "1" indica che quel particolare ingresso ausiliario deve essere trattato come un comando per l'attuatore.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "0" questo rappresenta un contatto N.C., al cessare del segnale applicato l'attuatore riceve il comando e si aziona. Con il segnale applicato l'attuatore non si aziona.

Se il corrispondente bit invert è programmato a "1" questo rappresenta un contatto N.O., senza segnale di comando l'attuatore non si aziona. Con il segnale applicato l'attuatore riceve il comando e si aziona.

3. Controllo dell'ESD

Quando si usa ESD (ingresso AUX4) il modo del contatto ESD [A2] deve essere programmato [n0] valore di default. [A1] – Direzione dell' ESD può essere programmato sia in apertura che chiusura. (Vedi paq. 34).



Ingressi Remoti ausiliari DeviceNet (segue)

4. Controllo Stop/Ritenuto

Quando energizzato (ingresso AUX3) renderà gli ingressi ausiliari di Apertura/Chiusura non ritenuti (a tasteggio).

Quando de-energizzato i vari comandi sono ritenuti.

5. Programmazione degli ingressi ausiliari [PF]

Assicurarsi che la funzione [Od] sia programmata correttamente (Vedi pag.42) Ad esempio per DeviceNet la programmazione è [OP].

La programmazione di fabbrica di [PF] è [OF].

Esempi:

1. Necessità di tutti i comandi remoti. Apertura e Chiusura sono Normalmente Aperti e ESD e Stop/Mantenuto Normalmente Chiusi.

Aux I/P 4 3 2 1
Funzione 1 1 1 1 = F

Invert 0 0 1 1 = 3 [PF] programmato [F3]

2. I comandi di Apertura e Chiusura sono richiesti contemporaneamente con due segnali di ingresso di indicazione.

Aux I/P 4 3 2 1 Funzione 0 0 1 1=3

Invert 0 0 1 1=3 [PF] programmato [33]

3. Richiesta per il solo comando di ESD di tipo non ritenuto con contatto N.A.

Aux I/P 4 3 2 1
Funzione 1 1 0 0 = C

Invert 1 0 0 0 = 8 [PF] programmato [C8]

Usando i tasti + o - richiamare il codice software desiderato.



Codice ingressi ausiliari OF

PREMERE IL TASTO ← .

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto per visualizzare [PP].

PP DeviceNet Parità

Questa opzione non è utilizzata dal modulo DeviceNet DFU.



No Bit di Parità

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

9.12 Programmazione del Controllo di Posizionamento per sistemi BUS

Se il sistema di controllo via Pakscan, Modbud o Profibus richiede un controllo di posizionamento. ulteriori parametri devono essere verificati quali: -Limiti del range di posizionamento

- -Tempo di risposta -Banda morta
- inoltre solo per le opzioni Modbus e Profibus altri due parametri relativi all'azione in caso di perdita di segnale vanno verificati.

Limiti del range di posizionamento permette di impostare limiti di corsa di posizionamento diversi da quella dei comandi On - Off digitali.

I Limiti del range di posizionamento possono essere impostati usando le schermate [FL] e [FH]. L'attuatore risponderà ai comandi digitali da Host indipendentemente dai valori impostati per il posizionamento

La programmazione del tempo di risposta e della banda morta influiscono sulla precisione.

Schermi di programmazione del Posizionamento per sistemi BUS

Gli schermi di programmazione per il controllo di posizionamento dei sistemi Bus possono essere soppressi per maggiore sicurezza.

Usare i tasti + o - per abilitare gli schermi di programmazione.



Schermi di programmazione attivati

PREMERE IL TASTO

Il dato presente sul display lampeggierà indicando che è stata memorizzata

Premere il tasto | per accedere agli schermi di taratura del posizionamento dei sistemi Bus.

Dopo l'apparizione di [FI] sul display premere il tasto per accedere a [FL].

FL

Sistemi Bus Posizione valvola al 0% di segnale di comando

[FL] è la posizione valvola corrispondente al comando 0%, ossia posizione alla quale verrà trasmesso il valore 0% all'Host.

Il valore di default corrispondente allo 0% è il limite di chiusura.

Se modificato è possibile che la posizione dal display attuatore sia diversa da quella indicata dall'Host

Usare i tasti + o - per selezionare il valore di apertura valvola desiderato per un comando 0%.



Comando "DV": 0% = Valvola Chiusa

PREMERE IL TASTO

Per memorizzare il dato.

Premere il tasto per accedere a **[FH]**.

FΗ

Sistemi Bus Posizione valvola al 100% di segnale di comando "DV"

IFH1 è la posizione valvola corrispondente al comando 100%, ossia posizione alla quale verrà trasmesso il valore 100% all'Host

Il valore di default corrispondente a 100% è il limite di apertura.

Se modificato è possibile che la posizione dal display attuatore sia diversa da quella indicata dall'Host

Usare i tasti + o - per selezionare il valore di apertura valvola desiderato per un comando 100%.



"DV" 100% = Valvola Aperta

PREMERE IL TASTO

Per memorizzare il dato.

Premere il tasto per accedere a [Fd].

Fd

Sistemi Bus Regolazione della Banda morta

Tutti i comandi di posizionamento sono soggetti alla tolleranza della banda morta

La banda morta definisce il campo di tolleranza ammissibile "accuratezza" che dipende da fattori quali la velocità attuatore (giri/min), numero di giri e coppia valvola. Se la banda morta è troppo ristretta l'attuatore può pendolare intorno al valore di posizionamento richiesto.

Con i tasti + o - richiamare il valore di banda morta desiderato:

[00] a [99] = 0% à 9.9% % della corsa valvola.



Banda morta al 2.5%

PREMERE IL TASTO

Per memorizzare il dato

Premere il tasto per accedere a [Ft].

Sistemi Bus Regolazione del Tempo di Risposta

Si programma il minimo tempo di risposta a due comandi successivi.

Ha lo scopo di ridurre il numero di partenze per ora e per evitare inutili azionamenti nel caso di repentine fluttuazioni del segnale di comando.

La programmazione del tempo di risposta più lungo compatibilmente con la richiesta d'esercizio aumenterà la durata della valvola motorizzata

Con i tasti + o - richiamare il valore desiderato: da [02] a [99] - 2 - 99 secondi.



5 Secondi

PREMERE IL TASTO

Per memorizzare il dato

Premere il tasto per accedere a [FA].

FA

Modbus, Profibus & DeviceNet Azione per perdita di segnale

I moduli Modbus e Profibus & Device net possono essere programmati per portare la valvola in una posizione di sicurezza "Failsafe" in caso di perdita di comunicazione con l'Host. Il Modbus controlla la perdita di comunicazione della linea, il Profibus controlla la perdita di comunicazione specificatamente indirizzata al modulo stesso.

La programmazione di default è "off" [OF], il tempo di reazione di default è 255 secondi.

Usando i tasti + o - richiamare il valore desiderato:

[On] Azione determinata da [FF] [OF] Nessuna azione



Azione "Failsafe" abilitata

PREMERE IL TASTO

Per memorizzare il dato.

Premere il tasto per accedere a [FF].

FF

Modbus, Profibus & DeviceNet Posizione di sicurezza

Modbus, Profibus & DeviceNet Azione per perdita di segnale quando [FA] è abilitato [ON].

Usando i tasti + o - per richiamare il valore desiderato:

[Lo] Chiusura valvola

[SP] Fermo in posizione

Apertura valvola



Azione "failsafe" in chiusura

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

9.13 Temporizzatore (Timer) Opzione

Ilstruzioni di programmazione per attuatori che includono un temporizzatore "TIMER".

Il timer permette di introdurre delle pause nelle operazioni di apertura/chiusura al fine di aumentare il tempo di manovra effettivo per prevenire colpi d'ariete nelle condutture.

Il timer è un opzione, controllare lo schema elettrico dell'attuatore per vedere se incluso. OJ

Temporizzatore (Timer) Abilitato / Disabilitato

Se installato, il Timer sarà disponibile per essere utilizzato.

Il Timer non può essere abilitato mediante lo strumento di taratura I.R.



00 0 00

Timer abilitato

Timer disabilitat

Quando l'opzione timer è installata saranno disponibili i relativi schermi di programmazione. Premere il tasto per accedervi.

NOTA: Se l'opzione non è disponibile premendo il tasto **I** non si accederà agli schermi di taratura.

Jd

Temporizzatore (Timer) Direzione

La programmazione di fabbrica per il timer è chiusura [CL], l'intervento del timer è attivo in chiusura è inattivo in apertura.

Se è richiesta l'azione del timer in apertura con i tasti + o - modificare il valore dell'opzione in [OP].

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



Opzione Timer abilitata in chiusura

NOTA :Le intruzioni [JC] e [JO] sono per timer abilitato in chiusura. Per timer abilitato in apertura leggere stop per partenza nel menù [JC] e partenza per stop nel menù [JO]. Premere il tasto Per accedere al menù [JC].

Temporizzatore (Timer) Punto di inserimento

Usando i tasti + o -, selezionare il punto della corsa nel quale è richiesto l'inizio dell'intervento del timer durante la corsa di chiusura.

[][] Valvola chiusa [01] - [99] Una % della corsa [≡≡1 Valvola aperta



Temporizzazione programmata per fine intervento al 25% di apertura.

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Se la temporizzazione non è richiesta in chiusura programmare [JC] come [][] cioè a valvola chiusa.

Premere il tasto Per accedere al menù [JO].

JO

Temporizzatore (Timer) Punto di disinserimento

Usando i tasti + o -, selezionare il punto della corsa nel quale è richiesta la fine dell'intervento del timer durante la corsa di apertura.

[][] [01] - [99] Valvola chiusa

Una % della corsa

[≡≡] = Valvola aperta



Temporizzazione programmata per fine intervento al 25% di apertura

PREMERE IL TASTO ...

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Se la temporizzazione non è richiesta in chiusura programmare [JO] come [][] cioè a valvola chiusa.

Premere il tasto Per accedere al menù [Jn].

Jn

Temporizzatore (Timer) Selezione Tempo di Marcia

Usando i tasti + e - selezionare il tempo di marcia nella gamma da 1 a 99 secondi.



Tempo di marcia programmato a 5 secondi

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto Per accedere al menù [JF].

JF

Temporizzatore (Timer) Selezione Tempo di Fermata

Usando i tasti + a - selezionare il tempo di marcia nella gamma da 1 a 99 secondi.



Tempo di fermata programmato a 25 secondi

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Premere il tasto Per accedere al menù [JE].

JΕ

ESD Priorità Sul temporizzatore (timer)

La funzione di temporizzazione può essere evitata durante una manovra di ESD. Cioè a seguito di un comando ESD l'attuatore compirà la completa corsa di apertura o chiusura senza rispettare le fermate programmate con la funzione di temporizzazione.

Vedi sezioni A1 – A3 a pag. 33 per la programmazione dell' ESD.

La programmazione di Default per la priorità dell'ESD sul temporizzatore è [OF] l'attuatore rispetterà i tempi di marcia/fermata durante una manovra di ESD.

Se l'ESD deve essere prioritario sulla temporizzazione con i tasti + ou - selezionare [On].



NO Priorità ESD su temporizzatore

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

ESEMPI

Un attuatore equipaggiato con il temporizzatore "Timer" e programmato come mostrato nelle pagine precedenti opererà come segue:

Marcia in chiusura: massima velocità da completa apertura al 25% apertura

 1 /6 della massima velocità dal 25% di apertura alla completa chiusura .

Marcia in apertura:

¹/₆ della massima velocità da tutto chiuso al 25% di apertura.

Massima velocità dal 25% di apertura ad apertura completa.

Nota

Con l'opzione Folomatic installata ed il temporizzatore abilitato il tempo di risposta del Folomatic deve essere programmato con lo stesso tempo impostato per il tempo di fermata del temporizzatore "JF".

Nel caso non si esegua quanto descritto l'attuatore risponderà al tempo minore il che può causare problemi al processo di controllo.

Per tempi di marcia/fermata superiori ai 99 secondi contattare Rotork.

9.14

Strumento di taratura IR Controllo Locale

La programmazione di default per il controllo tramite Strumento di Taratura è [OF].

Per abilitare il controllo con lo Strumento di Taratura con i tasti + o = selezionare [On].

PREMERE IL TASTO -.

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.

Posizionare il selettore Rosso su Locale per comandare l'attuatore con lo Strumento di taratura. (Vedi pag. 17).



Controllo tramite Strum. di Taratura abilitato

Solo attuatori a prova di vandalo

(I selettori locali non sono forniti) Programmazioni per [Or]:

[On] Controllo con Strum. di Taratura. [OF] Controllo loc/remoto disabilitato.

rE] Solo controllo remoto.

9.15

Inibizione comandi a seguito Black-out totale

La programmazione di default per questa opzione è abilitata [On] Questo evita che l'attuatore venga operato elettricamente dopo che si sia verificato un evento di Black-out totale (mancanza alimentazione e batteria di back-up scarica) e che il circuito di rilevazione del movimento non si è aggiornato dopo una manovra manuale.



Questa opzione può essere disabilitata selezionando [OF]

con i tasti + O - . Se l'opzione è disabilitata è importante che l'attuatore non venga mosso manualmente durante un Black-out totale. L'operazione manuale può essere prevenuta lucchettando la leva manuale/automatico in posizione automatico.

PREMERE IL TASTO

Per memorizzare il dato .

Opzioni di Default [d1] e [d2]

Tutte le funzioni degli IQ sono configurate secondo una programmazione di fabbrica "default" prima della spedizione. Vedi tabella a lato.

Se richiesto in fase d'ordine le programmazioni di default possono essere modificate. Durante la programmazione in impianto i nuovi parametri impostati vengono sovrascritti ai valori di default e l'attuatore risponderà a queste programmazioni "correnti" durante le operazioni.

In caso di problemi durante durante la programmazione le programmazioni di default possono essere reinstallate riportando l'attuatore ai valori di default. E così ricominciare le operazioni di programmazione.

Esistono due livelli di Default:

- d1 Ritorno alla programmazione di default di tutti i parametri primari e secondari tranne i limiti di corsa (n. giri). Vedi tabella a lato per le impostazioni di default, (vedi pag. 20 per impostazione dei parametri primari e da pag. 29 per impostazione dei parametri secondari).
- d2 Ritorno alla programmazione di fabbrica dei soli limiti di posizione numero di giri e posizione di finecorsa.

 Verranno impostati n.25 giri di corsa e l'attuatore si troverà al 50% (12,5 giri) I limiti di corsa devono essere reimpostati, (vedi pag. 20).

NOTA: Le programmazioni relative alle opzioni Folomatic, Pakscan, Modbus, Profibus e Foundation Fieldbus non vengono modificate da d1 e d2. Le funzioni restano come programmate.

[d1] Programmazioni di default standard Rotork::

Funzione [P?]	Password	[d1] Valori o Non modific	li default ata-resta come programmata
[Ir] [Ic] Funzioni Pr [C1] [C2] [C3] [tC] [t0]	IrDA - Insight Telef.Cellulare imarie Senso di chiusura Tipo di chiusura Tipo di apertura Coppia in chiusura Coppia in apertura	[ON] [OF] [C] [CI] [OI] [40] [40]	Irda Abilitato Disabilitato Senso orario Chiusura per limite Apertura per limite 40% della coppia max 40% della coppia max
Funzioni Se [r1] [r2] [r3]	condarie Contatto di indicazione S1 Contatto di indicazione S2 Contatto di indicazione S3	[CI]/[NO] [OP]/[NO] [CI]/[NC]	Chiuso, norm. aperto Aperto, norm. aperto Chiuso, norm. chiuso
[r3] [r4] [A1] [A2] [A3] [A4]	Contatto di indicazione S4 Azione ESD Tipo di contatto ESD ESD priorità sul Termostato ESD priorità su Interblocchi	[OP]/[nO] [SP] [nO] [OF] [OF]	Aperto, norm. chiuso Fermo in posizione Norm. Aperto Termostato attivo in ESD Interblocchi attivo in ESD
[A5] [A6]	ESD priorità su Stop Locale Comandi Locali ritenuti	[OF] [On]	Stop Locale attivo in ESD Comandi locali ritenuti

[r8]

Opzioni di Default [d1] e [d2]

[d1] Programmazioni di default standard Rotork:

Contatto di indicazione S8

Funzion	i Secondarie (segue)	[d1] Confi	guration par défaut		
[A7]	Controllo remoto a 2 fili	[OP]	Apri con segnale applicato		
[8A]	Interblocchi	[OF]	I/L disabilitati		
[A9]	Controlli Condizionali	[OF]	Funzione disabilitata		
[AT]	ByPass del limitatore di coppia	[OF]	Funzione disabilitata		
[OE]	Contatti di indicazione extra Opz.	[OF]	Disabilitati se non instalti		
[01]	Opzione CPT	(HI)	4mA = Chiuso		
[OF]	Opzione Folomatic	[OF]	Disabilitati se non instalti.		
[0d]	Sorgente comandi remoti	[rE]	(Vedi sez.9.7 pag.41 se		
			Opzioni installate)		
[OP]	Opzioni BUS di campo	[OF]	Se non installate -Vedi		
			schema elettrico		
[OJ]	Opzione temporizzatore	[OF]	Se non installato –Vedi		
			schema elettrico-		
[Or]	Contr. Locale con Strum. di taratura	[OF]	Disabilitato		
[OS]	Inibizione comandi per Black-out	[On]	Protezione abilitata		
Contatti	di indicazione extra opz. (se installati)- ve	di schema elet	ttrico-		
[r5]	Contatto di indicazione S5		Chiuso, norm. Aperto		
[r6]	Contatto di indicazione S6		Aperto, norm. Aperto		
[r7]	Contatto di indicazione S7	[tl]/[n0]	Intervento limit. coppia		

Rotork si riserva il diritto di poter modificare le programmazioni di default senza darne avviso.

Le programmazioni di default [d1] possono essere configurate diversamente su richiesta del cliente in fase di ordine.

Per reinstallare le programmazioni di default [d1]: Con l'indicazione [d1] sul display

PREMERE IL TASTO -

Le due barre di taratura lampeggeranno indicando che le programmazioni di default [d1] sono state installate.

Per reinstallare i limiti di corsa e n. di giri di default [d2] (25 giri, attuatore posizionato al 50%) :

Per reinstallare le programmazioni di default [d1]: Con l'indicazione [d2] sul display.

PREMERE IL TASTO

Le due barre di taratura lampeggeranno indicando che le programmazioni di default [d2] sono state installate.





[dz] sui Dispiay

durante la corsa, norm. Aperto

[rE]/[n0] Remoto selezionato, norm. Aperto

Manutenzione ordinaria e diagnostica guasti

Ogni attuatore Rotork viene testato e collaudato prima della spedizione per garantire molti anni di funzionamento senza problemi dopo essere stato installato, sigillato e programmato da personale esperto ed in accordo alle istruzioni di questo manuale.

La doppia barriera stagna e la custodia non intrusiva degli attuatori IQ proteggono i componenti dell'attuatore in modo eccellente.

Nessun coperchio deve essere rimosso per tarature e controlli, fattore determinante per una lunga durata dell'attuatore.

Il coperchi del comparto elettronico è provvisto di sigillo di garanzia in quanto non contiene componenti che richiedono di essere verificati in campo.

Tutte le alimentazioni elettriche dell'attuatore devono essere isolate prima di effettuare qualsiasi ispezione o manutenzione o dell'apertura di qualsiasi coperchio all'infuori della sostituzione della batteria di Back-up.

La manutenzione ordinaria deve includere le seguenti operazioni:

- * Verifica dell'ancoraggio attuatore/valvola.
- Assicurarsi che lo stelo valvola e madrevite attuatore siano puliti e lubrificati.
- * Se l'attuatore è movimentato raramente prevedere delle manovre di prova periodiche.
- Verifca dello stato batteria con sostituzione ogni 5 anni.

Batteria Attuatore

La batteria supporta il circuito di rilevazione del movimento e le indicazioni del LCD Display in mancanza dell'alimentazione elettrica principale. Assicura che la posizione dell'altuatore sia sempre aggiornata nelle operazioni manuali senza alimentazione elettrica.

Le programmazioni dell'attuatore non sono soggette alla batteria.

ATTENZIONE:

Il contenitore della batteria è all'interno della carcassa attuatore e protegge l'utilizzatore da contatti con componenti in tensione pertanto non deve essere danneggiato. L'attuatore deve essere scollegato da sorgenti elettriche se il contenitore della batteria deve essere rimosso dalla carcassa dell'attuatore.

Un unico circuito è stato incorporato nelle funzioni della batteria dell' IQ in modo da ridurre l'energia richiesta alla batteria e prolungarne la durata.

Test hanno mostrato una durata di 7 anni, percui considerando un margine di sicurezza Rotork raccomanda la sostituzione della batteria di Back-up ogni 5 anni.

In caso di batteria scarica un icona apparirà sul display dell'attuatore (vedi sezione 3.4 Indicazioni di allarme a paq.5).

Se l'icona di batteria scarica appare sul display dell'attuatore la batteria deve essere sostituita.

Sostituzione della batteria

Se l'attuatore è installato in zona classificata atmosfera a rischio di esplosività è necessario un permesso di lavoro a caldo.

La sostituzione della batteria con l'alimentazione elettrica scollegata causerà la perdita dei dati memorizzati nel data logger. Si raccomanda quindi di sostituire la batteria con l'alimentazione elettrica applicata.

Nel caso, per qualsiasi motivo, la sostituzione della batteria avviene in mancanza dell'alimentazione elettrica si raccomanda di verificare l'impostazione dei limiti di corsa. (vedi sez. 8 a pad.20).

Rimozione della batteria

Selezionare l'attuatore su STOP (vedi pag.3) Per accedere alla batteria è necessario aprire il tappo a vite posto sulla carcassa vicino al volantino.

10

Manutenzione ordinaria e diagnostica guasti

Utilizzare una chiave a brugola da 8 mm per rimuovere il tappo a vite assicurarsi che l' O-ring rimanga sul tappo.

Scollegare il connettore dai terminali della batteria ed estrarre la batteria usando l'apposito nastrino sollevatore.



Fig. 33

Tipi di batteria

Per gli attuatori con certificazione Europea di antideflagranza Cenelec usare solo batteria Ultralife U9VL al diossido di Litio manganese.

Per attuatori certificati FM e CSA usare batteria Ultralife U9VL al diossido di Litio manganese o equivalenti UL riconosciute. Per attuatori a custodia stagna (WT) usare batteria Ultralife U9VL al diossido di Litio manganese batterie equivalenti a 9V.

In caso di dubbio contattare Rotork.

Installazione della batteria

Calzare il nastrino sollevatore intorno alla nuova batteria e calarla nell'apposita locazione in gomma.

Ricollegare il connettore ai terminali della batteria e riavvitare il tappo a vite assicurandosi che l'Oring sia in buone condizioni.

Olio

A meno di attuatori richiesti specificatamente per temperature estreme gli attuatori Rotork IQ sono lubrificati con olio SAE 80EP adatto per temperature ambiente da -30°C a +70°C.

Gli attuatori IQ non richiedono la sostituzione dell'olio periodica.

(Vedi sezione 11 Pesi e dimensioni a pag. 74).

Monitoraggio Coppia e Posizione

La gamma di attuatori IQ incorporano il monitoraggio in tempo reale di coppia e posizione di serie.

Coppia+Posizione possono essere visualizzate per verificare lo stato della valvola durante le manovre di apertura e chiusura per valutando eventuali punti di durezza o gli effetti di variazioni delle grandezze di processo come ad esempio tempratura/pressione.

Usando lo strumento di taratura è possibile richiamare a display le indicazioni di coppia e posizione contemporaneamente come segue:

Dal display di indicazione principale

PREMERE IL TASTO

Il display si sdoppierà indicando nella parte superiore la coppia istantanea (come % della massima) e nella parte bassa la posizione corrente (% di apertura).



L'esempio mostra il 19% della coppia max. e il 50% di apertura .

La coppia viene indicata ad incrementi dell' 1% da [00] a [99]%

Per valori di coppia superiori al 99% il display indicherà [HI].

Gamma valori di posizione:

[][] = Valvola chiusa
[01] à [99] = una % di apertura
[==] = Valvola aperta

l'ultimo effettivamente esercitato.

Per un attuatore fermo il valore di coppia indicato è

Per mantenere il display di coppia + posizione attivo premere i tasti + ou -... Il display resterà attivo per circa 5 minuti dopo l'ultima operazione con i tasti dello strumento di tarature.

Manutenzione ordinaria e diagnostica quasti

Diagnostica guasti

La gamma di attuatori IQ è la prima al mondo che può essere programmata ed interrogata senza dover rimuovere alcun coperchio.

Gli schermi di diagnostica danno la possibilità di verificare rapidamente tutte le funzionalità dell'attuatore scoprendo eventuali guasti.

Senza alimentazione elettrica il display dell'attuatore non sarà retroilluminato e i LED di indicazione di posizione saranno tutti spenti Con l'alimentazione elettrica presente il display dell'attuatore deve essere retroilluminato (vedi sezione 3.3 a pag. 4).

Controllare che le 3 fasi dell'alimentazione siano attive e del corretto valore di voltaggio come da targa attuatore.

Senza alimentazione l'attuatore non mostra la posizione valvola.

Senza alimentazione elettrica la batteria supporta la sola indicazione di posizione. (vedi sezione 3.3 a pag. 4).

Se il display è vuoto la batteria dell'attuatore deve essere sostituita ed i limiti di corsa riprogrammati. (vedi sezione 10 a pag.65).

10.

Schermi di diagnostica


Con l'attuatore acceso e selezionato in stop o locale, mediante lo strumento di taratura sono accessibili 8 schermi di diagnostica.
(Vedi Fig.30 a pag. 30 per localizzarli).

Con il remoto selezionato premendo due volte il tasto **\$\Pi\$** si ha accesso agli schermi di diagnostica.

Ogni schermo indica lo stato di particolari funzioni mediante delle barre che appaiono o spariscono al cambio di stato della funzione abbinata. Per verifiche di funzionalità accedere agli schermi di diagnostica per:

- H1 Fattori che inibiscono il funzionamento elettrico.
- H2 Verifica dello stato della. batteria e del comando ESD.
- H3 Verifica dei limiti di corsa e dell'alimentazione elettrica.
- H4 Verifica dei segnali di ingresso dei comandi remoti.
- H5 Verifica interblocchi, comandi locali e termostato motore.
- H6 Verifica intervento limitatore di coppia e comunicazione via Infrarossi
- **H7** verifica limiti di corsa, stato e movimento colonna centrale.
- H8 Verifica la funzionalità dei sensori di movimento.
- H9 Riservato Rotork.

Le barre indicate vuote non hanno senso e possono essere attive o spente .





Schermo di diagnostica 1

ERRORE DI POSIZIONE Barra attiva= Errore presente

All'accensione l'attuatore verifica Che la posizione memorizzata nella Eeprom coincida con quella rilevata. Se c'è una discrepanza questa genera l'allarme di "errore di posizione".

E' necessario ripetere la programmazione di entrambi i finecorsa di apertura e chiusura. (Vedi pag. 27).

BATTERIA SCARICA ALL'ACCENSIONE Barra attiva= Errore presente

Se [OS] è selezionato [ON] (come da default) l'operazione dell'attuatore sarà impedita se viene rilevata la batteria scarica all'accensione. ([OS] Vedi pag. 62).

Sostituire la batteria. (Vedi pag. 65).


ERRORE DEI CONTROLLI LOCALI Barra attiva = Rilevato segnale non valido dai controlli locali.

Ad esempio se viene rilevato contemporaneamente sia il comando di apertura che di chiusura questo genera l'allarme..

MANCANZA DI UNA FASE Barra attiva= Una fase mancante (Solo per attuatori 3 fase).

Mancanza della terza fase di alimentazione collegata al terminale n. 3.

Livello Batteria e verifica dei segnali di comando ESD



Schermo di diagnostica 2

BATTERIA SCARICA Barra attiva= Batteria scarica.

La barra si attiva quando la batteria non è più in grado di supportare il display dell'attuatore senza alimentazione elettrica.

La batteria deve essere sostituita (Vedi sez. 10 a pagina 65) ed i limiti di posizione re-impostati (Vedi [LC] e [LO] a pagina 27).

BASSO LIVELLO BATTERIA Barra attiva= livello basso.

La barra si attiva quando il livello di carica della batteria è scarso ma ancora in grado di supportare le necessarie funzioni dell'attuatore.

La batteria deve essere sostituita al più presto.

SEGNALE ESD ATTIVO Barra attiva= Segnale ESD presente.

Quando applicato, un segnale ESD sarà prioritario qualsiasi altro comando locale o remoto portando l'attuatore nella posizione prevista per il comando di ESD.

La funzione ESD è determinata dalle impostazioni dei parametri da [A1] ad [A5] (Vedi sezione 9.3 pagina 34).

L'attuatore non risponderà a nessun comando locale o remoto sino a quando sarà attivo il comando di ESD.

Schermo di diagnostica 3

LIMITE IN SENSO ORARIO

Barra attiva= L'attuatore ha raggiunto il limite di corsa in senso orario.

LIMITE IN SENSO ANTIORARIO

Barra attiva= L'attuatore ha raggiunto il limite di corsa in senso antiorario.

INIBITO

Barra attiva = attuatore inibito.

Possibili cause:

Perdita della terza fase (solo trifase) Inibizione per blackout (vedi pag.62) Guasto interno



Schermo di diagnostica 4

Tutti i controlli remoti indicati con "1" sono comandi standard a cablaggio multifilare.

LQuando è installata una interfaccia Bus di campo come Pakscan, Profibus o Fieldbus Foundation gli ingressi remoti sono quelli indicati con "2".

APERTURA REMOTA 1

Barra in-attiva= Segnale remoto di apertura presente.

CHIUSURA REMOTA 1

Barra in-attiva= Segnale remoto di chiusura presente.

ESD1

Barra in-attiva= Segnale ESD presente.

REMOTO MANTENUTO 1

Barra in-attiva= Segnale remoto ritenuto presente.

APERTURA REMOTA 2

Barra in-attiva= Segnale remoto di apertura presente da opzione BUS.

CHIUSURA REMOTA 2

Barra in-attiva= Segnale remoto di chiusura presente da opzione BUS.

ESD 2

Barra in-attiva= Segnale ESD presente da opzione BUS.

REMOTO MANTENUTO 2

Barra in-attiva= Segnale remoto ritenuto presente da opzione BUS.

Interblocchi remoti Ingressi controlli locali e t/stato



Schermo di diagnostica 5

INTERBLOCCO DI APERTURA Barra attiva= Interblocco di apertura attivo.

Operazioni elettriche di apertura non autorizzate possono essere prevenute interbloccando l'attuatore mediante un contatto esterno di interblocco di apertura.

Se interblocchi esterni non sono richiesti la funzione di interblocco deve essere selezionata su OFF.



Interblocchi remoti Ingressi controlli locali e t/stato

INTERBLOCCO DI CHIUSURA Barra attiva= Interblocco di apertura attivo

Operazioni elettriche di chiusura non autorizzate possono essere prevenute interbloccando l'attuatore mediante un contatto esterno di interblocco di chiusura:

Se interblocchi esterni non sono richiesti la funzione di interblocco deve essere selezionata su OFF

REMOTO NON SELEZIONATO

Barra attiva= Controllo remoto non selezionato Barra non attiva= Controllo remoto selezionato.

CHIUSURA LOCALE NON PRESENTE Barra attiva= Segnale di chiusura locale non presente Barra non attiva= Segnale presente.

APERTURA LOCALE NON PRESENTE
Barra attiva= Segnale di apertura locale non
presente
Barra non attiva= Segnale presente.

TERMOSTATO SCATTATO Barra attiva= Termostato scattato.


Il motore dell'attuatore è dotato di protezione termostatica.

In caso di surriscaldamento del motore il termostato scatta fermando l'attuatore. Il termostato si resetta automaticamente dopo il raffreddamento riabilitando la manovra elettrica.

STOP LOCALE NON SELEZIONATO
Barra attiva= Stop locale non selezionato
Barra non attiva= Stop locale selezionato.

COMANDI LOCALE NON SELEZIONATO
Barra attiva= Controlli locali non selezionati
Barra non attiva= controlli locali selezionati.

Stato sensore di coppia & comunicazione via I. R.



Schermo di diagnostica 6

scattato

IR non

presente

Quando gli attuatori sono forniti per applicazioni a prova di vandali le manopole di controllo locale non vengono installate per impedire manovre non autorizzate.

Le funzioni controllo locale sono quindi fattibili per mezzo dello strumento di taratura a raggi infrarossi.

CONTROLLI LOCALI NON INSTALLATI Barra non attiva= Controlli locali installati (standard).

Barra attiva= Controlli locali non installati (a prova di vandali).

SENSORE DI COPPIA SCATTATO Barra non attiva= Sensore di coppia scattato.

Quando l'attuatore sviluppa un valore di coppia uguale a quello programmato per apertura (in apertura) o per chiusura (in chiusura) il sensore di coppia interviene bloccando il motore. Questo protegge sia l'attuatore che la valvola da danneggiamenti .

Dopo un intervento del limitatore di coppia ulteriori operazioni nello stesso senso di marcia saranno impedite.

Questo blocco protegge l'attuatore e la valvola dal "martellamento" in caso di ostruzioni dovute ad un comando ritenuto.

Per sbloccare l'attuatore è necessario inviare un comando in senso contrario.

(per la taratura di coppia vedi [tC] e [tO] a pagina 25 e 26).

Stato sensore di coppia & comunicazione via I. R.

SEGNALE DI APERTURA I.R. NON PRESENTE Barra non attiva= segnale I.R. di apertura attivo.

SEGNALE DI CHIUSURA I.R. NON PRESENTE Barra non attiva= segnale I.R. di chiusura attivo.

CONTROLLO LOCALE I.R. DISABILITATO

Barra non attiva= controllo locale I.R. abilitato.

Per operare l'attuatore localmente con lo strumento di tratura I.R. (vedi l'opzione **[Or]** sezione 9.14 a pagina 62).


[Or] da selezionare su [On].

CONTROLLO REMOTO I.R. NON SELEZIONATO Barra non attiva= Controllo remoto I.R. selezionato. (Solo attuatori a prova di vandali).

Se l'attuatore è fornito senza controlli locali per applicazioni a prova di vandali l'opzione [Or] deve essere su [rE] per operazione remota. (Vedi Sez 9.14 a Pag. 62).

H7

Limiti di corsa, colonna centrale e indicazioni remote



Schermo di diagnostica 7

LIMITE DI APERTURA

Barra attiva= L'attuatore ha raggiunto il limite di apertura.

LIMITE DI CHIUSURA

Barra attiva= L'attuatore ha raggiunto il limite di chiusura.

ATTUATORE IN MOVIMENTO


Barra attiva= Attuatore in movimento.

CONTATTI DI INDICAZIONE S1, S2, S3, S4
Barra attiva= Contatto chiuso.

La barra di indicazone si aggiorna in tempo reale. (Vedi sezione 9.2 [r1] a pag. 32 per la configurazione dei contatti di indicazione).

H8

Posizione attuatore, sensori di movimento



Schermo di diagnostica 8

SENSORE DI POSIZIONE A

Sensore di posizione usato per determinare la posizione ed il senso di marcia dell'attuatore. Il corretto funzionamento del sensore è indicato dalla barra che deve attivarsi e disattivarsi per 12 volte per ogni giro della colonna centrale. Quando il motore è in funzione la durata di attivazione e disattivazione della barra deve essere uguale.

SENSORE DI POSIZIONE B

Sensore di posizione usato per determinare la posizione ed il senso di marcia dell'attuatore. Il corretto funzionamento del sensore è indicato dalla barra che deve attivarsi e disattivarsi per 12 volte per ogni giro della colonna centrale.

Quando il motore è in funzione la durata di attivazione e disattivazione della barra deve essere uquale.

Per i due sensori A e B il funzionamento corretto è indicato dalla seguente tabella di verità:

Per osservare questo funzionamento inserire la manovra manuale e ruotare il volantino dell'attuatore in senso orario partendo con entrambi i sensori a zero.

	_	30	O°di rota	zione in	senso
Sensore B	0	1	1	0	0
Sensore A	0	0	1	1	0

Diagnostica IrDA & Configurazione - IQ Insight Comunicazione IrDA - [Ir]

Lo strumento software IQ Insight per PC è stato sviluppato per poter configurare l'attuatore e per leggere ed analizzare il datalogger.

Per abilitare la comunicazione con IQ Insight l'interfaccia IrDA deve essere abilitata.

Un PC con installato il software IQ Insight può comunicare direttamente con l'attuatore o attraverso un telefono cellulare. (Per informazioni sul software IQ Insight vedi la pubblicazione E111E).

La programmazione di default per IQ IrDA è [On] cioè abilitata.

Per disabilitare l'uso IrDA con i tasti + e per modificare l'indicazione su [OF].

PREMERE IL TASTO

La funzione sul display lampeggerà indicando che è stata memorizzata.



IQ Insight -Comunicazione IrDA Abilitata.

10.2 Diagnostica IrDA & Configurazione - IQ Insight Comunicazione IrDA - [Ic]

Usando il software IQ Insight la diagnostica remota può essere abilitata usando un telefono cellulare posto verso il trasmettitore dell'attuatore per ricevere e trasmettere dall'attuatore verso il PC e viceversa.

Il telefono cellulare deve essere IrDA compatibile ed avere accesso ad una linea dati Tx/Rx.

Le caratteristiche IrDA devono essere abilitate vedi [Ir] IQ Insight - Comunicazione IrDA.

Prima di iniziare, il telefono cellulare deve essere configurato per "dati" e non per "voce" e deve essere posizionato in linea con il display dell'attuatore IQ a non più di 50cm. di distanza.

La programmazione di default per la comunicazione via telefono cellulare per IQ Insight è [OF].



Per abilitare la comunicazione remota usare i tasti + o -. l'indicazione a display cambierà in [On]. Il display dell'attuatore tornerà automaticamente ad indicare la posizione corrente.


PREMERE IL TASTO

L'attuatore cercherà un dispositivo IrDA compatibile per ca. 30 secondo.

Se si stabilisce la comunicazione il display dell'attuatore mostrerà il simbolo seguente.



Diagnostica IrDA & Configurazione – IQ Insight Comunicazione IrDA – [Ic]



Il telefono cellulare deve essere tenuto in posizione per tutta la durata della comunicazione remota.

Se la comunicazione non viene stabilita o viene persa, dopo 30 secondi l'attuatore smette di cercare.

Per tentare un nuovo collegamento via IrDA remoto ripetere le operazioni descritte in precedenza.

Il software QI Insight è diponibile gratuitamente sul sito web Rotork "www.rotork.com" o è in vendita come pachetto che include un connettore seriale IrDA pratico per l'uso con PC portatile.

Pesi e dimensioni, Lubrificazione


Olio
Se non diversamente richiesto in fase
d'ordinazione per condizioni climatiche estreme gli
attuatori Rotork sono forniti con Olio lubrificante
tipo SAE 80EP adatto per temperatura ambiente
da –30°C a +70°C..

NOTA: Esclusi riduttori meccanici se forniti.

Per lubrificanti adatti per uso alimentare inalternativa contattare Rotork.

TIPO ATTUATORE	PESO NETTO kg	CAPACITA' OLIO LUBRIFICANTE litri
IQ10	32	0.3
IQ12	32	0.3
IQ18	32	0.3
IQ20	52	0.8
IQ25	52	0.8
IQ35	75	1.1
IQ40	200	7.5
IQ70	215	7.0
IQ90	230	7.0
IQ91	220	7.0
IQ95	230	7.0

Se il Vostro attuatore Rotork è stato installato sigillato e programmato correttamente funzionerà per molti anni senza bisogno di manutenzione. Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica o parti di ricambio, Rotork garantisce il miglior servizio del mondo. Contattate la rappresentativa Rotork più vicina a Voi o direttamente lo stabilimento di produzione all'indirizzo indicato sulla targhetta dell'attuatore comunicando sempre il numero di serie dell'attuatore ed il modello.



BINAIRE	HEX	DÉC																					
0000 0000	00	0	0010 0000	20	32	0100 0000	40	64	0110 0000	60	96	1000 0000	80	128	1010 0000	A0	160	1100 0000	C0	192	1110 0000	E0	224
0000 0001	01	1	0010 0001	21	33	0100 0001	41	65	0110 0001	61	97	1000 0001	81	129	1010 0001	A1	161	1100 0001	C1	193	1110 0001	E1	225
0000 0010	02	2	0010 0010	22	34	0100 0010	42	66	0110 0010	62	98	1000 0010	82	130	1010 0010	A2	162	1100 0010	C2	194	1110 0010	E2	226
0000 0011	03	3	0010 0011	23	35	0100 0011	43	67	0110 0011	63	99	1000 0011	83	131	1010 0011	A3	163	1100 0011	C3	195	1110 0011	E3	227
0000 0100	04	4	0010 0100	24	36	0100 0100	44	68	0110 0100	64	100	1000 0100	84	132	1010 0100	A4	164	1100 0100	C4	196	1110 0100	E4	228
0000 0101	05	5	0010 0101	25	37	0100 0101	45	69	0110 0101	65	101	1000 0101	85	133	1010 0101	A5	165	1100 0101	C5	197	1110 0101	E5	229
0000 0110	06	6	0010 0110	26	38	0100 0110	46	70	0110 0110	66	102	1000 0110	86	134	1010 0110	A6	166	1100 0110	C6	198	1110 0110	E6	230
0000 0111	07	7	0010 0111	27	39	0100 0111	47	71	0110 0111	67	103	1000 0111	87	135	1010 0111	A7	167	1100 0111	C7	199	1110 0111	E7	231
0000 1000	80	8	0010 1000	28	40	0100 1000	48	72	0110 1000	68	104	1000 1000	88	136	1010 1000	A8	168	1100 1000	C8	200	1110 1000	E8	232
0000 1001	09	9	0010 1001	29	41	0100 1001	49	73	0110 1001	69	105	1000 1001	89	137	1010 1001	A9	169	1100 1001	C9	201	1110 1001	E9	233
0000 1010	0A	10	0010 1010	2A	42	0100 1010	4A	74	0110 1010	6A	106	1000 1010	8A	138	1010 1010	AA	170	1100 1010	CA	202	1110 1010	EA	234
0000 1011	0B	11	0010 1011	2B	43	0100 1011	4B	75	0110 1011	6B	107	1000 1011	8B	139	1010 1011	AB	171	1100 1011	CB	203	1110 1011	EB	235
0000 1100	0C	12	0010 1100	2C	44	0100 1100	4C	76	0110 1100	6C	108	1000 1100	8C	140	1010 1100	AC	172	1100 1100	CC	204	1110 1100	EC	236
0000 1101	0D	13	0010 1101	2D	45	0100 1101	4D	77	0110 1101	6D	109	1000 1101	8D	141	1010 1101	AD	173	1100 1101	CD	205	1110 1101	ED	237
0000 1110	0E	14	0010 1110	2E	46	0100 1110	4E	78	0110 1110	6E	110	1000 1110	8E	142	1010 1110	AE	174	1100 1110	CE	206	1110 1110	EE	238
0000 1111	0F	15	0010 1111	2F	47	0100 1111	4F	79	0110 1111	6F	111	1000 1111	8F	143	1010 1111	AF	175	1100 1111	CF	207	1110 1111	EF	239
0001 0000	10	16	0011 0000	30	48	0101 0000	50	80	0111 0000	70	112	1001 0000	90	144	1011 0000	B0	176	1101 0000	D0	208	1111 0000	F0	240
0001 0001	11	17	0011 0001	31	49	0101 0001	51	81	0111 0001	71	113	1001 0001	91	145	1011 0001	B1	177	1101 0001	D1	209	1111 0001	F1	241
0001 0010	12	18	0011 0010	32	50	0101 0010	52	82	0111 0010	72	114	1001 0010	92	146	1011 0010	B2	178	1101 0010	D2	210	1111 0010	F2	242
0001 0011	13	19	0011 0011	33	51	0101 0011	53	83	0111 0011	73	115	1001 0011	93	147	1011 0011	В3	179	1101 0011	D3	211	1111 0011	F3	243
0001 0100	14	20	0011 0100	34	52	0101 0100	54	84	0111 0100	74	116	1001 0100	94	148	1011 0100	B4	180	1101 0100	D4	212	1111 0100	F4	244
0001 0101	15	21	0011 0101	35	53	0101 0101	55	85	0111 0101	75	117	1001 0101	95	149	1011 0101	B5	181	1101 0101	D5	213	1111 0101	F5	245
0001 0110	16	22	0011 0110	36	54	0101 0110	56	86	0111 0110	76	118	1001 0110	96	150	1011 0110	B6	182	1101 0110	D6	214	1111 0110	F6	246
0001 0111	17	23	0011 0111	37	55	0101 0111	57	87	0111 0111	77	119	1001 0111	97	151	1011 0111	B7	183	1101 0111	D7	215	1111 0111	F7	247
0001 1000	18	24	0011 1000	38	56	0101 1000	58	88	0111 1000	78	120	1001 1000	98	152	1011 1000	B8	184	1101 1000	D8	216	1111 1000	F8	248
0001 1001	19	25	0011 1001	39	57	0101 1001	59	89	0111 1001	79	121	1001 1001	99	153	1011 1001	B9	185	1101 1001	D9	217	1111 1001	F9	249
0001 1010	1A	26	0011 1010	3A	58	0101 1010	5A	90	0111 1010	7A	122	1001 1010	9A	154	1011 1010	BA	186	1101 1010	DA	218	1111 1010	FA	250
0001 1011	1B	27	0011 1011	3B	59	0101 1011	5B	91	0111 1011	7B	123	1001 1011	9B	155	1011 1011	BB	187	1101 1011	DB	219	1111 1011	FB	251
0001 1100	1C	28	0011 1100	3C	60	0101 1100	5C	92	0111 1100	7C	124	1001 1100	9C	156	1011 1100	BC	188	1101 1100	DC	220	1111 1100	FC	252
0001 1101	1D	29	0011 1101	3D	61	0101 1101	5D	93	0111 1101	7D	125	1001 1101	9D	157	1011 1101	BD	189	1101 1101	DD	221	1111 1101	FD	253
0001 1110	1E	30	0011 1110	3E	62	0101 1110	5E	94	0111 1110	7E	126	1001 1110	9E	158	1011 1110	BE	190	1101 1110	DE	222	1111 1110	FE	254
0001 1111	1F	31	0011 1111	3F	63	0101 1111	5F	95	0111 1111	7F	127	1001 1111	9F	159	1011 1111	BF	191	1101 1111	DF	223	1111 1111	FF	255

IQ Approvazioni

I dettagli di omologazione specifici di ogni apparecchiatura sono indicati sulla targhetta di identificazione

Europa - Zona pericolosa

EExd IIB T4. ATEX (94/9/EC) II 2GD

Normes CENELEC EN50014 et EN50018

Température -20°C à +70°C (-4°F à +158°F)

*Option -30°C à + +70°C (-22°F à +158°F)

*Option -40°C à + +70°C (-40°F à +158°F)

*Option -50°C à + +40°C (-58°F à +104°F)

EExd IICT4, ATEX (94/9/EC) II 2GD

Normes CENELEC EN50014 et EN50018 Température -20°C à +70°C (-4°F à +158°F)

EExde IIB T4, ATEX (94/9/EC) II 2GD

Normes CENELEC EN50014, EN50018 et EN50019

Température -20°C à +70°C (-4°F à +158°F) *Option -30°C à + +70°C (-22°F à +158°F)

*Option -40°C à + +70°C (-40°F à +158°F)

*Option -50°C à + +40°C (-58°F à +104°F)

EExde IICT4, ATEX (94/9/EC) II 2GD

Normes CENELEC EN50014, EN50018 et EN50019

Température -20°C à +70°C (-4°F à +158°F)

IEC. Exd IIB T4

IEC60079-0 et IEC0079-1 pour Exd IIB T4 Température -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)

IEC. Exd IIC T4

IEC60079-0 et IEC0079-1 pour Exd IIC T4 Température -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)

FM. Zones dangereuses Classe 1, Division 1, Groupes C. D. E. F G

Factory Mutual- Résistant à l'explosion selon NEC Article 500.

Température -30°C à +60°C (-22°F à +140°F).

*Option -40°C à +60°C (-40°F à +140°F).

* Alternative pour zone dangereuse de groupe B. Températures identiques aux groupes C & D.

CSA EP, zones dangereuses de Classe 1, Division 1, Groupes C & D

Canadian Standard Association - Résistant à l'explosion

Température -30°C à +70°C (-22°F à +158°F).

* Option -50°C à +40°C (-58°F à +104°F).

WT: étanchéité standard, BS EN 60529:1992, IP68, 7 mètres/72 heures. Température -30°C à +70°C (-22°F à +158°F).

* Option -40°C à +70°C (-40°F à +158°F).

* Option -50°C à +40°C (-58°F à +104°F).

NEMA 4, 4X et 6.

Température -30°C à +70°C (-22°F à +158°F).

* Option -40°C à +70°C (-40°F à +158°F).

* Option -50°C à +40°C (-58°F à +104°F).

CSA WT: Canadian Standard Association - Etanche Câblage et composantes conformes à enceinte CSA 4 et 4X

Température -30°C à +70°C (-22°F à +158°F).

* Option -40°C à +70°C (-40°F à +158°F).

* Option -50°C à +40°C (-58°F à +104°F).

Se il Vostro attuatore Rotork stato installato sigillato e programmato correttamente funzioner per molti anni senza problemi e senza bisogno di manutenzione.

Per qualsiasi richiesta di assistenza tecnica o parti di ricambio. Rotork garantisce il miglior servizio del mondo. Contattate la rappresentativa Rotork pi vicina a Voi o direttamente lo stabilimento di produzione all indirizzo indicato sulla targhetta dellattuatore comunicando sempre il numero di serie dellattuatore ed il modello.

Algérie

Tél: +213 6 37 4854 Fax: + 213 6 37 2613 E-mail:

Argentine

Tél. +54 11 4755 5560/4753 7533 Fax: +54 11 4755 5560/4753 7533 metalart@ciudad.com.ar

F-mail: Australie

Siège social Rotork Tél·

+61 3 53 381566 +61 3 53 381570 Fax: F-mail: mail@rotork.com.au

Australie Brisbane Société Rotork

Tél: +61 7 3373 2050 Fax: +61 7 3255 5388

F-mail: Australie

Sydney Société Rotork

Tél: +61 2 9 567 2735 Fax: +61 2 9 567 2739 E-mail:

Australie

Agent en Australie occidentale +61 8 9314 1827 Fax: +61 8 9314 1837 F-mail: sales@pipact.com.au

Autriche Agent Tél: Fax:

+43 7224 66008 +43 7224 66008 F-mail: kilches kea@magnet.at

Bahrain

Siège régional Rotork +973 791 976 +973 791 976 Fax:

F-mail: hmrotork@batelco.com.bh

Bahrain Agent Tél· Fax.

+973 727790 +973 727811

aeradio@batelco.com.bh F-mail:

Belgique

Agent Tél: +32 2 7263300 Fax: +32 2 7263633 F-mail: prodim@brutele.be

Bolivie Agent Tél·

+591 3 532615 +591 3 552528 inca@roble.entelnet.bo

F-mail: Brésil Agent

Fax:

+55 71 235 6588 Těl· +55 71 235 3299 Fax: E-mail: bahia@fluxopet.com.br

Brunei Agent

Tél: +673 3 336122 Fax: +673 3 336142 E-mail: cnets@brunet.bn

Canada

Siège social Rotork Tél: +1 403 569 9455 Fax: +1 403 569 9414 E-mail: info@rotork.ca

Canada Edmonton Société Rotork

Tél· +1 780 449 6663 +1 780 449 6578 Fax: F-mail: info@rotork ca

Canada Montréal Société Rotork

Tél: +1 514 355 3003 Fax: +1 514 355 0024 E-mail: info@rotork.ca

Canada Ontario du sud-ouest Société Rotork

+1 519 337 9190 Tél· +1 519 337 0017 Fax: F-mail: info@rotork.ca

Canada Toronto Société Rotork

Tél: +1 905 602 5665 Fax: +1 905 602 5669 E-mail: info@rotork.ca

Caraïbes (Porto Rico) Agent

Tél: +1 787 751 4415 Fax: +1 787 250 1842

E-mail:

Chili Agent

Tél: +56 2 441 1033/699 2001 Fax: +56 2 441 1023 E-mail: valvulas@ineco.cl

Chine Nord/Beijing Société Rotork

Tél· +86 10 6497 4142/94590 +86 10 6499 4591 Fax: F-mail: rotorkbi@public3.bta.net.cn

Chine Shanghai Société Rotork

Tél: +86 21 6478 5015 Fax: +86 21 6478 5035 E-mail: rotorksh@public6.sta.net.cn

Chine Sichuan Société Rotork

Tél· +86 28 6521191 Fax: +86 28 6521056

F-mail: rotorkcd@mail.sc.cninfo.net Chine (Sud) Guangzhou Filiale Rotork

+86 20 81320500 Tél: Fax: +86 20 81320499 F-mail:

rotorkaz@public.guanazhou.ad.cn

Chine HongKong Société Rotork

Tél: +852 2520 2390 Fax: +852 2528 9746 E-mail: rotorkhk@netvigator.com

Colombie

Bureau principal de l'agent Tél: +57 1 621 27 40 Fax:

+57 1 621 25 61

E-mail: autom2@col1.telecom.com.co

Costa Rica Agent

Tél: +506 228 8630/1 Fax: +506 289 4350 E-mail: eiomega@sol.racsa.co.cr

Croatie Agent

Tél: +385 1 4 577 217 Fax: +385 1 4 577 220 E-mail:

Chypre Agent

Tél: +357 2 434131 Fax: +357 2 433416

E-mail: Itdinfo@stavrinides.com.cy

Républiqu Agent	e tchèque
Tél: Fax: E-mail:	+420 5 48321534 +420 5 48216240
Danemark Agent Tél: Fax: E-mail:	+45 32531777 +45 32530504
Equateur	

Agent Tél: +593 2 222 585 Fax: +593 2 569 950 E-mail: ecuador@cadrai.com

Egypte Agent Tél:

Tél: +20 2 2574830/2573456 Fax: +20 2 2575695 E-mail: mamer@pyramid.com.eg

Finlande Agent

Tél: +358 9 350 7410 Fax: +358 9 3743590 F-mail:

France Société Rotork Tél: +33 1 43 11 15 50 Fax: +33 1 48 35 42 54 E-mail: (name)@rotork.fr

Allemagne Société Rotork Tél: +49 2103 95876

Tél: +49 2103 95876 Fax: +49 2103 54090 E-mail: info@rotork.de

Grèce Agent Tél: +30 1 6549433/6536610

Tél: +30 1 6549433/6536610 Fax: +30 1 6517810 E-mail: melco@otenet.gr

Hongrie Agent

Tél: +36 76 495932 Fax: +36 76 495936 E-mail: qalatea@externet.hu

Inde Bangalore Usine Rotork

Vsine Rotork
Tél: +91 80 8395576
Fax: +91 80 8391601
E-mail: rotorkblr@vsnl.com

Inde Calcutta Filiale Rotork Tél: +91 33 282 3306

Tél: +91 33 282 3306 Fax: +91 33 282 3473 E-mail: rotorkcal@vsnl.com

Inde Chennai Société Rotork

Tél: +91 44 625 4219/6258136 Fax: +91 44 6257108 E-mail: rotork@vsnl.com

Inde Mumbai Filiale Rotork Tel: +91 22 5584578 Fax: +91 22 5584540 E-mail: rotorkbom@ysnl.com

Inde
New Delhi
Filiale Rotork

Indonésie

Irlanda du nard

Irlanda du sud

E-mail:

lanon

E-mail:

Tél: +91 11 5616305 Fax: +91 11 5502840 E-mail: rotorkdel@vsnl.com

Société Rotork Tél: +62 21 5806764 Fax: +62 21 5812757 E-mail: rotork@indosat.net.id

illaliue u	u noru
Agent	
Tél:	+44 28 90 779222
Fax:	+44 28 90 773727
E-mail:	

manac c	iu ouu
Agent	
Tél:	+353 1 2952182
Fax:	+353 1 2953713
E-mail:	

Irlande du sud							
Cork Age	nt						
Tél:	+353 21	314	544				
Fax:	+353 21	314	606				

Italie	
Société F	Rotork
Tél:	+39 02 45703300
Fax:	+39 02 45703301
E-mail:	rotork.italia@rotork.it

vapon	
Osaka	
Société	Rotork
Tél:	+81 728 35 7555
Fax:	+81 728 35 7548

Japon Tokyo Siège social de la société Rotork Tél: +81 3 3294 8551 Fax: +81 3 3294 6460 E-mail: mail@rotork.co.ip

 Jordanie

 Agent

 Tél:
 +962 6 581 9982

 Fax:
 +962 6 582 5818

 E-mail:
 tcops@go.com.jo

Corée du Sud Société Rotork Tél: +82 331 265 0962

Fax: +82 331 265 0962 Fax: +82 331 265 1369 E-mail: rotork@unitel.co.kr

Agent +965 241 5921 Fax: +965 2412485 E-mail: Unetcon@hotmail.com

Koweït

Lettonie	
Agent	
Tél:	+371 7 315086/315087
Fax:	+371 7 315084
E-mail:	rino@mailbox.neonet.lv

Libye Agent Tél: +218

Tél: +218 21 47 72628/78598 Fax: +218 21 47 72782 E-mail: cpsi@go.com.jo

Lituanie Agent

Tél: +370 7 202410 Fax: +370 7 207414 E-mail: agava@kaunas.aiva.lt

Malaisie Malaisie orientale Agent

Tél: +60 85 410079 Fax: +60 85 419484 E-mail:

Malaisie Malaisie occidentale

| Société Rotork | Tél: +60 3 7880 9198 | Fax: +60 3 7880 9189 | E-mail: rotork@rotork.com.mv

Mexique Agent

Tél: +52 5 559 2959/2777
Fax: +52 5 575 1092
E-mail: rotork@iwm.com.mx

Pays-Bas Société Rotork

Tél: +31 53 538 8677 Fax: +31 53 538 3939 E-mail: alecto@introweb.nl

Nouvelle-Zélande Auckland Agent île nord

Tél: +64 9 634 0456 Fax: +64 9 625 2678 F-mail:

Nouvelle-Zélande Christchurch Agent île sud - Siège social

Tél: +64 3 353 4665
Fax: +64 3 353 4666
F-mail:

Nouvelle-Zélande Wellington Agent île nord

Tél: +64 4 477 5070 Fax: +64 4 477 5049

E-mail:

Nigeria Agent

Tél: +234 1 4522955/523225 Fax: +234 1 4522887

E-mail: cakasa3@linkserve.com.ng

Norvège Stavanger Siège social agent

Tél: +47 51 844204 Fax: +47 51 844102

E-mail:

Norvège Bergen

Bureau de vente/atelier agent Tél: +47 56 312900 Fax: +47 56 312910

E-mail:

Norvège Oslo

Bureau de vente agent

Tél: +47 67 906120 Fax: +47 67 906472 F-mail:

Oman Agent

Tél: +968 601438 Fax: +968 699446 E-mail: techsales@gpsoman.com

Pakistan Agent

Tel: +92 21 5861509/5861510 Fax: +92 21 5874674 Email: tumair@attolobal.net Pérou Agent

Tél: +51 1 330 7728
Fax: +51 1 330 7728
E-mail: autinsa@mail.cosapidata.com.pe

-maii. autinsa@maii.cosapidata.com.pe

Philippines
Agent à Manille

Těl: +63 2 7312610/7326125 Fax: +63 2 7312610 E-mail: resi@evoserve.com

E-mail: Pologne Agent

Tél: +48 22 723 1770 Fax: +48 22 723 1780 E-mail:

Portugal Agent

Tél: +351 21 486 43 25 Fax: +351 21 483 57 17 E-mail: Lca.Lcaeng@clix.pt

Qatar Agent

Tél: +974 44 19603 Fax: +974 44 19604 E-mail: petrotec@gatar.net.ga

Roumanie Agent

Tél: +40 44 114187/114664 Fax: +40 44 114664

E-mail: technoplus@technoplus.ro

Russie Société Rotork

Tél: +7 095 229 24 63 Fax: +7 503 2349125 E-mail: rotork.russia@mtu-net.ru Arabie saoudite Agent/J.V

Tél: +966 3 833 1661 Fax: +966 3 833 9369 E-mail:

Arabie Saoudite Société Rotork

Tél: +966 3 858 1464 Fax: +966 3 858 1464 E-mail: rotork@concept.net.sa

Singapour Société Rotork

Tél: +65 4571233 Fax: +65 4576011 F-mail:

Afrique du Sud Société Rotork

Tél: +27 11 453 9741-3 Fax: +27 11 453 9894 E-mail:

Espagne Société Rotork

Tél: +34 94 676 60 11 Fax: +34 94 676 60 18 E-mail: rotork@rotork.es

Suède Partille

 Siège social agent

 Tél:
 +46 53 3763952

 Fax:
 +46 53 3763955

 E-mail:
 alnab@alnab.se

Suède Saffle Siège social agent

Tél: +46 533 763952 Fax: +46 533 763955 E-mail: alnab@alnab.se Syrie Agent

Tél: +963 31 230 289 Fax: +963 31 237 867 E-mail:

Taiwan Agent

Tél: +886 2 2577-1717 Fax: +886 2 2577-5588 E-mail: ierdiing@ms24.hinet.net

Thaïlande Société Rotork

Tél: +66 2 272 7165-6 Fax: +66 2 272 7167 E-mail: mail@rotork.co.th

Trinidad Agent

 Agent

 Tél:
 +1 868 6524889/6523422

 Fax:
 +1 868 6522651

 E-mail:
 trinval@tstt.net.tt

Turquie Agent

Tél: +90 216 327 34 71 Fax: +90 216 327 34 72 E-mail: orhant@omasteknik.com

Royaume-Uni Siège social

Tél: +44 1225 733200 Fax: +44 1225 333467 E-mail: mail@rotork.co.uk

Emirats Arabes Unis Agent

Tél: +971 2 632 5111 Fax: +971 2 621 1934 E-mail: unitech@emirates.net.ae Etats-Unis d'Amérique Siège société Rotork Rochester

Tél: +1 716 328 1550 Fax: +1 716 328 5848 E-mail: info@rotork.com

Etats-Unis d'Amérique Société Rotork

Duluth Tél: +1 770 623 6301 Fax: +1 770 623 6124

Fax: +1 770 623 6124 E-mail: miguel.lopez@rotork.com

Etats-Unis d'Amérique Chicago & Mid West Société Rotork

Tél: +1 815 436 1710 Fax: +1 815 436 1789

E-mail:

Etats-Unis d'Amérique Houston

Société Rotork

Tél: +1 713 7825888 Fax: +1 713 7828524 F-mail:

:-maii:

Etats-Unis d'Amérique New York City Société Rotork

Tél: +1 716 328 1550 Fax: +1 716 328 5848

E-mail: dave.littlejohns@rotork.com

Etats-Unis d'Amérique Nord-est Société Rotork Tél: +1 814 835 8349 Fax: +1 814 835 8909 E-mail:

Etats-Unis d'Amérique Californie du nord Société Rotork

Tél: +1 707 769 4880 Fax. +1 707 769 4888

E-mail:

Etats-Unis d'Amérique Région nord-ouest Société Rotork Tél: +1 253 838 5500 +1 253 838 5400 Fax: E-mail: info@rotork.com

Etats-Unis d'Amérique

Philadelphie Société Rotork

Tél: +1 609 223 1926 +1 609 223 9012 Fax: E-mail: charlie.haynes@rotork.com

Région centrale sud Société Rotork Tél: +1 972 459 4957 Fax: +1 972 745 2041

Etats-Unis d'Amérique

skip.kuehn@rotork.com E-mail: Etats-Unis d'Amérique

Société Rotork +1 949 348 2913 Tél·

Fax: +1 707 769 4888

Californie du sud

E-mail:

Venezuela & Antilles du nord Siège société Rotork Tél:

+58 2 212 5232/4208 Fax: +58 2 212 8050 E-mail: rotorkyz@canty.net

Venezuela & Antilles du nord Cagua Société Rotork

Tél: +58 4 4635911 Fax: +58 4 4635911 E-mail:

Venezuela & Antilles du nord Maracaibo

Société Rotork Tél: +58 61 579315/492611 Fax:

+58 61 579315 E-mail: rotorkvgz@cantv.net

Venezuela & Antilles du nord Puerto La Cruz Société Rotork +58 281 268 0759 Tél: Fax: +58 281 266 3554

Vietnam

E-mail:

Agent Tél: + 84 8 84 62525 + 84 8 8423218 Fax:

E-mail: info@vam-net.com

Yemen Agent

Tél: +967 1 272988 +967 1 271890 Fax:

E-mail: ssl@y.net.ye

Questo manuale è per l'attuatore numero di serie

Visto il continuo sviluppo dei nostri prodotti Rotork si riserva il diritto di apportare modifiche senza darne notizia. Le informazioni ed i prodotti più recenti sono disponibili sul sito web: www.rotork.com.

Il nome Rotork è un marchio registrato